

ZOFFOT-SIMP Wrocław			
	Nazwisko	Data	Podpis
Oprac.	inż J. Zędzianowski	II. 94	
Sprawdz.	mgr inż. Z. Tżyk	-II-	
Nazwa rys.: SCHEMAT OLINOWANIA			
dźwigu osobowego Q=500 kg			
i v=1 m/s zainst. w bud. C-7			
PWr. przy placu Grunwaldzkim			



Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa
i Postępu Technicznego
Ośrodek we Wrocławiu

E-79/93

Symbol




Zamawiający **Politechnika Wrocławska W-w Wybrzeże
Wyspiańskiego 27**

Zlecenie z dnia **6.09.1993 r.** znak **ACT/NB/1993/93 r.**

Temat: **Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont
kapitałny dźwigu osobowego Q = 500 kg o prędkości
V = 1 m/s i 11 przyst. Nr fabr. A1672 zainstalowa-
wanego w bud. dydaktycznym C-7 P.Wr. przy placu
Grunwaldzkim 11.**

Etap: **całość**

OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA
I POSTĘPU TECHNICZNEGO
"SIMP - ZORPOT"
50-020 Wrocław, Piłsudskiego 74
tel./fax 44-17-27

	Data	Podpis
Kierownik Zespołu mgr E. Młyniec	III.94 r.	
Weryfikator mgr. Z. Izyk	III.94 r.	 mgr inż. Zbigniew Izyk
Kierownik Pracownik Sekcji		
Dyrektor Ośrodka	050496	DYREKTOR  mgr inż. Zbigniew Izyk

I. OPIS TECHNICZNY

1. Uwagi wstępne

Dokumentację projektowo-kosztorysową na remont kapitalny dźwigu osobowego o udźwigu $Q = 500$ kg lub 6 osób o 11 przystankach i prędkości jazdy $V = 1$ m/sk Nr fabr. A1672, Nr rej. 4352 zainstalowanego w bud. C-7 Politechniki Wrocławskiej położonym przy placu Grunwaldzkim 11 we Wrocławiu opracowano zgodnie z zleceniem nr ACT/DN/1863/93 r. z dnia 6.09.1993 r.

Przedmiotowy dźwig został zabudowany w 1979 r. przez Kombinat Dźwigów Osobowych - Oddział Montażowy we Wrocławiu.

Obecnie stan techniczny dźwigu wymaga remontu kapitalnego, co potwierdziły badania dozоровe, przegląd techniczny przeprowadzony w dniu 15.11.1993 r. i inwentaryzacja dźwigu. Zakres robót remontowych został uzgodniony z zleciennodawcą, konserwatorem dźwigu i użytkownikiem.

Projekt techniczny na remont kapitalny dźwigu przewiduje:

- a/ demontaż wszystkich podzespołów dźwigowych przewidzianych do regeneracji lub wymiany
- b/ czyszczenie i przegląd techniczny
- c/ montaż i regulację oraz pomiary ochronne
- e/ próby obciążeniowe i odbiory

Na podstawie inwentaryzacji i przeglądu technicznego zakwalifikowane do regeneracji i wymiany n/w podzespoły:

a/ do wymiany:

- styczniki kierunkowe K3p
- przełączniki PAY

- waristory i oporniki
- kondensatory
- prostownik
- fotoimpulsator
- łożyska toczne ślimacznicy i koła ciernego
- tuleja gumowa sworzní koła ciernego
- uszczelki reduktora
- łożyska azyjne ślimaka
- łożysko oporowe ślimaka
- tuleje gumowe sworzní sprzęgła
- klocki hamulcowe
- łożyska ślizgowe silnika
- uszczelki silnika
- olej^w reduktorze i w silniku
- liny nośne \varnothing 12 mm
- linka ogranicznika prędkości \varnothing 10 mm
- kontakty i zwieracze drzwi przystankowych
- przewodniki kabiny i przeciwwagi
- kontakt ruchomego progu kabiny
- szyby w drzwiach przystankowych 5 szt.
- amortyzatory ramy nośnej wciągarki
- amortyzatory drzwi przystankowych - 4 szt.
- wyłącznik^ś samoczynny MOL-63 z przełącznikiem
- wykładzina podłogowa w kabinie
- instrukcja obsługi
- tabliczki znamionowe i informacyjne
- kable zwisowe
- listwy zaciskowe

- końcówki przewodów
- oznaczniki przewodów
- wstawki dolne w gniazdech bezpiecznikowych
- wkładki bezpiecznikowe

b/ do regeneracji:

- reduktor cierny typu R-4
- koło cierne 8-mio rowkowe
- silnik elektryczny typu SBJOCa o mocy $N = 8/2$ kW
- hamulec klockowy
- sprzęgło
- luzownik SLS-3
- tablica rozdzielcza WDM-60
- tablica oświetleniowa TOM
- tablica stycznikowa
- tablica przekaźnikowa
- rama kabiny
- aparat chwytny
- aparat przeciążenia kabiny "Burgas"
- zawiesie kabiny
- pudło kabiny
- kaseta sterowa
- kaseta jazdy kontrolnej
- wyłącznik "stop" w szybie
- przysłoncek fotoimpulsatora
- krzywka ruchoma
- krzywki stałe wyłączników końcowych i krańcowych
- wyłączniki końcowe
- wyłączniki krańcowe

- konstrukcja mocowania prowadnic kabiny i przeciwwagi
- przeciwwaga
- kasety przyzywowe
- zderzaki sprężynowe kabiny i przeciwwagi
- drzwi przystankowe
- zamki i rygle drzwi przystankowych
- amortyzatory drzwi przystankowych
- prowadnice kabiny i przeciwwagi
- osłony linowe
- instalacja zasilająca
- instalacja oświetleniowa maszynowni i szybu
- instalacja sterowa
- instalacja ochronna

Ponadto projekt techniczny przewiduje:

- przegląd wszystkich podzespołów zakwalifikowanych do regeneracji
- kompletację wszystkich podzespołów przewidzianych do montażu, pochodzących z regeneracji lub z zakupu
- montaż podzespołów dźwigowych zgodnie z rysunkiem montażowym
- malowanie dźwigu w tym: ścian szybu i podłogi w podziębiu oraz konstrukcji metalowej dźwigu
- wykonanie pomiarów ochronnych
- regulację i próby obciążeniowe
- kompletację dokumentów dla potrzeb Dozoru Technicznego
- zabezpieczenie badań odbiorczych dźwigu przeprowadzonych przez Dozór Techniczny /dostawa obciążeń/

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie
- Przegląd techniczny i inwentaryzacja dźwigu
- Przepisy Dozoru Technicznego "Dźwigi osobowe i szpitalne DT-DE-91/WP-Z.
- Informator Techniczno-Handlowy Zespołów i Części Dźwigowych J12-094 wydany przez KDO w 1989 r.
- Tabela dźwigów typowych T-5 wydana przez "ZREMB" W-wa
- Książka rewizji dźwigu
- Informacje ustne od konserwatora dźwigu
- Proces technologiczny montażu dźwigów osobowych wydany przez KDO W-wa.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczno-roboczy jednostadialny na remont kapitalny dźwigu osobowego $Q = 500$ kg. Nr fabr. A1672 zainstalowanego w budynku dydaktycznym C-7 Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu przy placu Grunwaldzkim 11.

Projekt techniczno-roboczy jednostadialny obejmuje:

- opis techniczny
- założenia
- charakterystykę dźwigu
- warunki techniczne wykonania robót
- uwagi ogólne
- obliczenia sprawdzające
- zestawienie materiałowe
- rysunek montażowy dźwigu

- rysunek rygla - zamka drzwi przystankowych
- schemat linowania
- schemat zasilania dźwigu
- schemat oświetlenia szybu i maszynowni
- schemat sterowania i sygnalizacji
- kosztorys na roboty dźwigowe

II. ZAŁOŻENIA

Założenia na remont kapitalny dźwigu zostały opracowane na podstawie:

- szczegółowego przeglądu technicznego dźwigu
- inwentaryzacji dźwigu
- ustaleń z zlecniodawcą, użytkownikiem i konserwatorem dźwigu

Założenia na remont kapitalny dźwigu ustalają, że:

1. Remont dźwigu będzie wykonany przez konserwatora dźwigu tj. Pana Mirona Lacha
2. Remont dźwigu będzie wykonany w oparciu o typowe podzespoły produkcji Fabryki Dźwigów Osobowych "TRANSLIFT" w Warszawie dawne KDO, które zamówi Zlecniodawca.
3. Remont dźwigu powinien przywrócić pierwotny stan techniczny dźwigu zapewniając tym samym użytkownikowi bezawaryjną i bezpieczną eksploatację dźwigu. Ponadto powinien poprawić komfort jazdy z uwagi na likwidację nadmiernej hałasy powodującej hałaśliwą pracę dźwigu.

III. CHARAKTERYSTYKA DŹWIGU

Przedmiotowy dźwig ma następującą charakterystykę:

1. Rodzaj i typ dźwigu: osobowy typu ODA
2. Numer fabryczny: A 1672
3. Numer rejestracyjny: 4352
4. Dopuszczalny udźwig: $Q = 500$ kg lub 6 osób
5. Użytkownik dźwigu: Instytut Budownictwa
6. Miejsce użytkowania dźwigu: budynek dydaktyczny C-7
przy placu Grunwaldzkim nr 11 we Wrocławiu
7. Nazwa wytwórni: Kombinat Dźwigów Osobowych Warszawa
ul. Postępu 12
8. Rok budowy dźwigu: 1979
9. Rok montażu: 1979
10. Rok wykonania remontu: 1994
11. Nazwa Zakładu Remontowego: Zakład Elektromechaniki
Ogólnej i Dźwigowej - Mirosław Lach - konserwator dźwigu
12. Ilość przystanków: 11
13. Nadaje Ilość drzwi przystankowych: 11
14. Rodzaj drzwi przystankowych: półautomatyczne prawe
K 2505-001, które wymagają regeneracji
15. Wysokość podnoszenia: 36,3 m
16. Prędkość jazdy kabiny: $V = 1/0,3$ m/s
17. Rodzaj sterowania: grupowe zbiorcze dwukierunkowe gg
schematu E 1006-001
18. Rodzaj i typ zespołu napędowego: Przyjęte istniejący
zespół napędowy cierny typu K 1204-001 który wymaga
remontu kapitalnego.

Zespół składa się z:

18.1. Reduktora ślimakowego typu R-4DLD Nr fabr. 5920

o symbolu K1012-001-0 i o przełożeniu 60 : 2.

Reduktor posiada koło cierne 8-mio rowkowe o średnicy
DT = 580 mm wykonane wg rys. K 1012-010-II.

Kształt rowków półokrągły podcięty o kącie = 60°

Opasanie koła podwójne OP2, a kąt opasania = 339°

Wznios osi koła w odniesieniu do osi ślimaka wynosi
258 mm.

Reduktor wymaga wymiany przekładni ślimakowej, łożysk
tocznych oraz regeneracji pozostałych podzespołów.

18.2. Silnika elektrycznego dwubiegunowego typu 9BJDCe-756/248

Nr fabr. 83999 o mocy N = 8/2 kW.

Obroty silnika = 1000/250 obr/min.

Napięcie robocze silnika: U = 280 V

Prąd znamionowy silnika: J = 21/23 A

18.3. Sprzęgła wciągarki typu K 1205-001

18.4. Hamulca wciągarki typu K 1012-018

18.5. Koła zamachowego silnika typu K 1177-001

18.6. Zwalniaka elektromagnetycznego typu ELS-3 Nr 7313

18.7. Koła linowego wraz z zawieszeniem typu K 1804-001

18.8. Trzymaków lin wykonanych wg rys. K 1105-001

18.9. Dźwigni do ręcznego zwalniania hamulca

18.10. Ramy nośnej wciągarki wyk. wg rys. K 1204-002

18.11. Amortyzatorów ramy nośnej wciągarki w tym:

amortyzatorów o wym. 100x100x54 wyk.wg.rys. K1103-A-
2 szt.

- amortyzatorów o wym. 100 x 150 x 54 wyk.wg. rys.K1103-B-
2 szt.

- amortyzatorów o wym. 100x200x54 wyk. wg. rys. K 1103C-
2 szt.

Amortyzatory należy rozmieścić zgodnie z instrukcją podaną na rysunku montażowym dźwigu.

19. Ogranicznik prędkości

Przyjęto istniejący ogranicznik prędkości typu K 1402-A o nr 4028/79, który wymaga remontu i legalizacji przez uprawnioną jednostkę organizacyjną.

20. Obciążka linki ogranicznika prędkości

Przyjęto istniejącą obciążkę typu K 2703-001, która wymaga regeneracji w tym wymiany sworznie i kontaktu bezpieczeństwa.

21. Rama kabiny

Przyjęto istniejącą ramę kabiny wraz z wyposażeniem, wykonaną wg rys. K 2202-001 wyk. 2

Ciężar ramy $G_R = 535 \text{ kg}$

Rama przeznaczona jest dla kabiny metalowej

Rama wymaga regeneracji w tym:

- aparatu chwytanego
 - kontaktu późnego obciążenia "Burgess"
 - zawieszenia linowego
- oraz wymiany
- kontaktu zwisu lin
 - przewodników
 - gumowych elementów pod kabiną
 - kontaktu chwytaczy

22. Kabina

Pozostawiono istniejącą kabinę neblową o wym. 1000x1300x2200

mm wyk. wg. rys. 2402-001-B, która wymaga regeneracji w tym:

- pudła kabiny
- ruchomego progu
- podłogi stałej
- ruchomej krzywki
- krzywek stałych wyłączników końcowych i wyłączników krańcowych zamontowanych w szybie
- tabliczki zaciskowej
- kasety sterowej kabinowej
- kasety jazdy kontrolnej

oraz wymiany:

- fotoimpulsatora
- tabliczek informacyjnych i znamionowych
- instrukcji obsługi
- lampy oświetlenia kabiny z kloszem
- boczaków kabiny
- gniazda wtykowego

Ciężar kabiny wraz z osprzętem wynosi 225 kg.

23. Przeciwwaga

Pozostawiono istniejącą przeciwwagę młeczkową wykonaną wg rys. K 2310-A składającą się z 29 klocków o wym. 75x100x x700 mm. Ciężar 1 klocka wynosi - 36,5 kg ciężar konstrukcji nośnej przeciwwagi wynosi 75 kg zaś całkowity ciężar przeciwwagi $G_p = 1100$ kg.

Przeciwwaga wymaga regeneracji w tym:

- mycie, czyszczenie i malowanie
- wymiany przewodników rolkowych

• regeneracji zawiesia

24. Tablica rozdzielcza

Przyjęto istniejącą tablicę rozdzielczą typu WDM-60, która wymaga regeneracji i połączeń zgodnie z schematem zasilania i oświetlenia.

25. Tablica oświetleniowa

Przyjęto istniejącą tablicę oświetleniową typu TOM, która wymaga regeneracji w tym wymiany lampki sygnalizacyjnej.

26. Tablica stycznikowa

Przyjęto istniejącą tablicę stycznikową typu K 1504-001 która wymaga regeneracji w tym: wymiany styczników, wstawek dolnych w gniazdach bezpiecznikowych i wkładek oraz transformatora sterowego.

27. Tablica sterowa

przyjęto istniejącą tablicę sterową K 1505-C, która wymaga regeneracji w tym wymiany przekaźników sterowych, oporników, wariatorów, kondensatorów i prostownika.

Tablica wykonana jest wg schematu E 1006-001 tj. dla sterowania zbiorczego dwóch dźwigów.

28. Wyłącznik dźwigu

Pozostawiono istniejący wyłącznik dźwigu typu ŁOZ-100, który wymaga regeneracji.

29. Wyłącznik samoczynny

Istniejący wyłącznik z uwagi na jego stan techniczny przewidziano do wymiany.

30. Liny nośne

Dźwig posiada 4 liny nośne o średnicy $d = 12$ mm
i długości 1 liny $L = 52$ m.

Liny wymagają wymiany na nowe atestowane wykonane wg
PN-70/M80222 lub PN-72/80243.

31. Linka obciążki ogranicznika prędkości

Dźwig posiada 1-ną linkę o średnicy $d = 10$ mm
i długości $l = 97$ mm

Linkę przewidziano do wymiany na nową atestowaną wykonaną
wg PN-70/M-801111 lub wg PN-72/M-80243.

32. Zderzaki

Przyjęto istniejące zderzaki sprężynowe kabiny i przeciw-
wagi które wymagają tylko czyszczenia i malowania.

33. Szyb dźwigu

Szyb żelbetonowany usytuowany wewnątrz budynku C-7
Politechniki Wrocławskiej razem z dwoma pozostałymi
dźwigami tj. osobowym i meblowym.

Szyb posiada 11 otworów komunikacyjnych jednostronnie
usytuowanych.

Szyb wymaga regeneracji ścian i osłon metalowych, zamonto-
wanych na ścianie między drzwiami przystankowymi.

Wymiary szybu: $1400 \times 1700 \times 41650$ mm.

34. Maszynownia dźwigu

Maszynownia górna nad szymbem wspólna dla 3-ch dźwigów.

Dojście po schodach od klatki schodowej.

Maszynownia wymaga malowania ścian, sufitu, podłogi i słupków oporowych.

Wymiary maszynowni: 6800x5750x3000 mm

35. Prowadnice

Dźwig posiada prowadnice kabiny wykonane w kształcie teownika o wymiarach 75x90x16 oraz prowadnice przeciwwagi również wykonane w kształcie teownika o wymiarach 50x50x9. Prowadnice wymagają mycia, czyszczenia prostowania, pionowania i malowania.

36. Konstrukcja wsporcza prowadnic

Do mocowania prowadnic kabinowych w szybie zastosowano konstrukcję wsporczą wykonaną wg rys. K 2101 a dla prowadnic przeciwwagowych konstrukcję wsporczą wykonaną wg rys. K 2104-001. Ciężość konstrukcji wsporczej wymaga regeneracji i regulacji.

Razem zamontowanych jest 52 wsporniki kabiny i 52 wsporniki przeciwwagi.

37. Wyłączniki krańcowe

Dźwig posiada 2 wyłączniki krańcowe zamocowane w szybie typu K 3124-003 oraz 1 wyłącznik zamontowany na kabinie typu K 3450-D. Wyłączniki wymagają regeneracji.

38. Krzywki wyłącznika krańcowego - kabinowego

Dźwig posiada 2 krzywki typu K 3106-002 zamontowane po jednej w podszybie i nadeszybie.

Krzywki wymagają regeneracji.

39. Wyłączniki końcowe

Dźwig posiada 2 wyłączniki końcowe typu K 3416-001

zamontowane w podazybiu i nadazybiu.

Wyłączniki wymagają regeneracji.

40. Przycisk "stój"

Dźwig posiada 1 przycisk "stój" typu K 3109-001 w podazybiu, który włączony jest w obwód sterowy dźwigu.

Przycisk wymaga regeneracji.

41. Konstrukcja wsporcza przeżonek

Dźwig posiada 29 wsporników wykonanych wg rys. K 3124-005 które wymagają regeneracji.

42. Przysłonki

- 29 przysłonek typu K 3106-011 o długości L = 210 mm

- 4 przysłonki typu K 3102-013 o długości L = 120 mm

Poza tym posiada 2 listwy wymijające typu K 3124-007 oraz 2 listwy typu K 3106-015.

Przysłonki i listwy wymagają regeneracji.

43. Kasety wazwań

Dźwig posiada:

- 9 kaset typu K 2904-001

- 2 kasety typu K 2901-001.

Kasety wymagają regeneracji

44. Sygnalizator "GONG-GONG"

Dźwig posiada:

2 sygnalizatory typu K 3001-B zamontowane na końcowych przystankach

9 sygnalizatorów typu K 3001-A zamontowanych na przystankach pośrednich

Obecnie sygnalizatory nie działają i dlatego wymagają

naprawy.

45. Dzwonek alarmowy

Dźwig posiada 1 dzwonek zamontowany w szybie i dlatego jest słabo słyszalny.

W związku z powyższym należy przenieść go na zewnątrz szybu w pobliże portierni.

Dzwonek wymaga regeneracji lub wymiany.

46. Rodzaj krzywki drzwi przystankowych

Dźwig posiada krzywkę ruchomą wykonaną wg rys. K 3445-001 umożliwiającą otwarcie drzwi przystankowych, gdy za nimi znajduje się kabina.

Krzywka wymaga regeneracji.

47. Drzwi przystankowe

Dźwig posiada 11 kpl. drzwi przystankowych wyposażonych w:

- zamek - rygiel
- amortyzator
- sprężynę
- kontakt i wieracz drzwi przystankowych
- szyby wziernikowe

Drzwi wymagają regeneracji w tym wymiany:

- kontaktów i wierzaczy
- 4 amortyzatorów
- rolek gumowych rygli

48. Instalacja sterowa i sygnalizacyjna dźwigu

W związku z 15 letnią eksploatacją dźwigu należy dokonać szczegółowych pomiarów rezystancji izolacji poszczególnych

obwodów sterowania i sygnalizacji, a w przypadku niezadawalających wyników wymienić uszkodzone na nowe.

Wymienić też wszystkie końcówki przewodów oraz oznaczniki.

49. Instalacje ochronne dźwigu:

dźwig posiada instalację ochronną wykonaną zgodnie z instrukcją J14-006 wydaną przez "ZREMB" W-wa, która wymaga przeglądu i wykonania pomiarów, a w przypadku negatywnych wyników doprowadzenia jej do należytego stanu.

IV. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT

■ zakres robót remontowych wchodzi:

- roboty mechaniczne dźwigowe
- roboty elektryczne - dźwigowe
- roboty budowlane towarzyszące robotom dźwigowym

1. Roboty mechaniczne

- demontaż wszystkich podzespołów dźwigowych przewidzianych do wymiany lub regeneracji
- mycie i czyszczenie tych podzespołów
- regenerację podzespołów wyszczególnionych w rozdz. I pkt. 1b niniejszej dokumentacji
- kompletację wszystkich podzespołów pochodzących z regeneracji lub z zakupu
- montaż wszystkich skompletowanych podzespołów
- regulację i próby pomontażowe z obciążeniem
- prace pomocnicze związane z remontem dźwigu wynikające z technologii robót między innymi odciążenie wciągarki.

Zakres robót został ustalony na podstawie przeglądu

technicznego i inwentaryzacji dźwigu przy udziale przedstawiciela zleceńodawcy i konserwatora dźwigu. Zakres wszystkich robót uwzględniony jest również w kosztorysie inwestorkim na remont kapitalny przedmiotowego dźwigu.

2. Roboty elektryczne

Przewidziano następujący zakres robót:

- demontaż wszystkich urządzeń elektrycznych przewidzianych do wymiany i regeneracji wyszczególnionych w rozdz. I pkt. 1 a i b.
- mycie wszystkich podzespołów przewidzianych do regeneracji
- regenerację wytypowanych podzespołów
- przegląd i regenerację istniejącej instalacji sterowej, sygnalizacyjnej, oświetleniowej i ochronnej
- montaż zakupionych i zregenerowanych podzespołów
- wykonanie pomiarów ochronnych dźwigu w tym:
 - a/ rezystancję izolacji poszczególnych obwodów elektrycznych
 - b/ rezystancję uziemienia ochronnego
 - c/ skuteczność zerowania poszczególnych urządzeń i aparatów elektrycznych

Protokół pomiarów wraz z wynikami pomiarów należy wykonać w 3 egz. z tego 2 egzemplarze przeznaczyć dla potrzeb dozoru technicznego.

3. Roboty budowlane

Roboty budowlane towarzyszące robotom dźwigowym obejmują:

- podstępłowanie kabiny lub przeciwnągi krawędziakami o wym. 24 x 20 w celu umożliwienia wymiany lin
- wykucie poluzowanych korytek i ponowno ich osadzenie i otynkowanie
- uzupełnienie tynków wokół drzwi przystankowych
- malowanie mleczkiem wapiennym z dodatkiem emuleji ścian szybu i częściowo ścian maszynowni
- malowanie dwukrotnie farbą olejną ścian i podłogi w podszybiu
- malowanie olejne słupków oporowych oraz konstrukcji montażowej w maszynowni
- osadzenie ramek kaset wezwań po obłożeniu ścian zewnętrznych glazurą.
- wykonanie innych robót nie wyszczególnionych w niniejszym rozdziale, ale wynikłych w czasie remontu dźwigu.

V. UWAGI OGÓLNE

Po remoncie dźwigu należy wykonać:

- próby ruchowe z obciążeniem nominalnym wynoszącym $Q = 500$ kg, w tym:
 - a/ próby dynamiczne
 - b/ próby działania chwytaczy, ogranicznika prędkości, kontaktów bezpieczeństwa ogranicznika prędkości, chwytaczy, zwisu lin i kontaktu obciążki.
 - c/ regulację pomontażową dźwigu
 - d/ wykonanie i kompletację niezbędnych dokumentów dla potrzeb dozoru technicznego w tym:

- poświadczenia z wykonania i zbadania dźwigu po remoncie
- zaświadczenia jakości lin nośnych i linki ogranicznika prędkości /atesty/
- pomiary ochronne
- instrukcję obsługi i konserwacji dźwigu

Ponadto dźwig należy zgłosić pisemnie do odbioru technicznego w Inspektoracie Dozoru Technicznego załączając do zgłoszenia 2 kpl. wymaganych dokumentów.

VI. OBLICZENIA SPRAWDZAJĄCE

1. Dane techniczne dźwigu

- udźwig	$Q = 500 \text{ kg}$
- ciężar kabiny z ramą	$G_k = 810 \text{ kg}$
- ciężar przeciwwagi	$G_p = 1100 \text{ kg}$
- prędkość nom. jazdy kabiny	$V_{nom} = 1 \text{ m/s}$
- prędkość dojazdowa kabiny	$V_d = 0,3 \text{ m/s}$
- przełożenie reduktora	$i = 60 : 2$
- moc silnika napędowego	$N = 8/2 \text{ kW}$
- obroty silnika	$n = 1000/250 \text{ obr/min}$
- średnica tarczy ciiernej	$D_t = 580/12 \text{ mm}$
- ilość lin nośnych	$n = 4$
- średnica liny nośnej	$d = 12 \text{ mm}$
- rodzaj opasania	podwójne OP2
- kąt rowka półokrągłego	$\alpha = 60^\circ$

2. Obliczenie sprawdzające liny nośnej

Zgodnie z PN-81/M-45015 liny nośne powinny być sprawdzone na:

a/ wielkość siły zrywającej linę "Pzr" którą wyznacza się jako iloczyn nominalnej obliczeniowej siły zrywającej "Pnom" i współczynnika " η ".

$$Pzr = Pnom \cdot \eta$$

Dla liny nośnej o średnicy $d = 12 \text{ mm}$ i liniowym przyleganiu drutów o konstrukcji Warrington - Seale ujętej w PN-70/M-80222 nominalna siła zrywająca linę wynosi:

$$Pnom = 91260 \text{ N}$$

a współczynnik zmniejszający $\eta = 0,9$

stąd $P_{zr} = 91260 \times 0,9 = 82.134 \text{ N}$

$$P_{zr} = 82134 \text{ N}$$

~~xxxxxxxxxxxx~~

b/ Wielkość siły obliczeniowej w linie, która zgodnie z PN-81/H-45015 dla liny kabinowej wynosi:

$$S_1 = \frac{Q + G_k + G_l}{n}$$

gdzie:

Q = udźwig w kg

G_k = ciężar kabiny w kg

G_l = ciężar lin nośnych

n = liczba lin

dane: $Q = 500 \text{ kg}$

$G_k = 810 \text{ kg}$

$G_l = 96 \text{ kg}$

$n = 4$

stąd: $S_1 = \frac{500 + 810 + 96}{4} = \frac{1406}{4} = 351,5 \text{ kg}$

$$S_1 = 351,5 \times 9,81 = 3.448, \text{ N}$$

$$\underline{S_1 = 3.448 \text{ N}}$$

c/ Sprawdzenie obliczeń wytrzymałościowych dla przyjętej liny wg wzoru:

$$\frac{P_{zr}}{S_1} \geq X$$

w którym:

Pzr = siła zrywająca linę wg pkt. 2a

Si = siła obliczeniowa w linie wg pkt. 2b

X = najmniejszy współczynnik bezpieczeństwa

dane: Pzr = 82134, N

Si = 3448 N

stąd
$$\frac{82134}{3448} = 23,8$$

Warunek jest spełniony ponieważ zgodnie z PN-81/M-45015 współczynnik bezpieczeństwa "X" dla dźwigu osobowego z wciągarką cierną i przy prędkości do 1 m/s wynosi = 11 natomiast obliczeniowy = 23,8

czyli
$$\frac{11}{23,8}$$

3. Obliczenie sprawdzające wciągarkę

Zgodnie z PN-81/M-45014 w wciągarkach dźwigów elektrycznych z tarczą cierną należy sprawdzić:

a/ Najmniejszą dopuszczalną średnicę koła ciernego i koła zdawczego wg wzoru:

$$D \geq e \times d$$

gdzie: d = średnica liny nośnej w mm

e = współczynnik zależny od rodzaju dźwigu i jego prędkości

dane: d = 12 mm

e = 40 przyjęty z PN-81/M-45014

stąd: D = 12 x 40 = 480 mm

Warunek jest spełniony ponieważ średnica tarczy cierniej Dt = 580 mm, a koła linowego Dc = 530 mm

b/ Nacisk liny w rowku koła ciernego

Wciągarka przedmiotowego dźwigu posiada koła cierne 8-mio rowkowe o podwójnym opasaniu, którego rowki mają kształt półokrągły podcięty o kącie $\alpha = 60^\circ$, stąd nacisk liny w rowku półokrągłym podciętym oblicza się ze wzoru:

$$K = \frac{T}{n \cdot d \cdot D} \times \frac{8 \times \cos \frac{\alpha}{2}}{\pi - \alpha - \sin \alpha}$$

w którym:

K = nacisk lin w rowku w MPa

d = średnica liny w mm

D = średnica tarczy cierniej w mm

n = liczba lin

T = siła statyczna w linach kabinowych na poziomie tarczy cierniej, gdy kabina jest obciążona udźwigiem i znajduje się na najniższym przystanku.

α = kąt środkowy podciętego półokrągłego rowka w radianach
dane:

$$d = 12 \text{ mm}$$

$$D = 580 \text{ mm}$$

$$n = 4$$

$$T = 3448 \text{ N}$$

$$\alpha = 60^\circ$$

stąd:

$$K = \frac{3448}{4 \times 12 \times 580} \times \frac{8 \cos \frac{60}{2}}{3,14 - 60^\circ - \sin 60^\circ}$$

po zmianie stopni na radiany

$$\text{gdzie: } 1^\circ = \frac{\pi}{180} = \frac{3,14}{180} = 0,0174$$

wobec powyższego

$$K = \frac{3448}{27840} \cdot \frac{8 \times 0,866}{3,14 \cdot 1,044} = 0,866$$

$$K = \frac{3448}{27840} \times \frac{6928}{1,23} = \frac{23,888}{34,243} = 0,70$$

$$K = 0,70 \text{ MPa}$$

=====

c/ Sprawdzenie warunku, któremu powinien odpowiadać nacisk liny w rowku tarczy cierniej wg wzoru:

$$K' = \frac{12,5 + 4 V_c}{1 + V_c}$$

w którym:

V_c - prędkość liny odpowiadająca prędkości kabiny i która wynosi 1 m/s

stad:

$$K' = \frac{12,5 + 4 \times 1}{1 + 1} = \frac{16,5}{2} = 8,25$$

$$K' = 8,25$$

=====

Warunek jest spełniony ponieważ nacisk liny jest 11,8 razy mniejszy od dopuszczalnego ponieważ

$$0,7 < 8,27$$

4. Sprawdzenie przeciwwagi

Wymagany ciężar przeciwwagi wg wzoru wynosi:

$$G_p = G_k + C + Q \quad \text{w kg,}$$

gdzie:

G_k - ciężar kabiny w kg

C - współczynnik zrównoważenia kabiny
i przeciwwagi, który powinien spełnić
poniższy warunek

$$0,4 \leq C \leq 0,6$$

Q - dopuszczalny udźwąg dźwigu w kg.

dane:

$$G_k = 810 \text{ kg}$$

$$C = 0,5$$

$$Q = 500 \text{ kg}$$

stad:

$$G_p = 810 + 0,5 \times 500 = \underline{1060 \text{ kg}}$$

$$G_p = 1060 \text{ kg}$$

Warunek jest spełniony ponieważ ciężar przeciwwagi
wynosi = 1100 kg

stad:

$$C = \frac{G_p - G_k}{Q} = \frac{1100 - 810}{500} =$$

$$C = \frac{290}{500} = 0,58$$

$$C = 0,58$$

Sprawdził:  

Opracował: 

mgr E. Nizniewicz

VII. ZESTAWIENIE NIEZBEDNYCH PODZESPOŁÓW, KTÓRE NALEŻY

ZAKUPIĆ DLA ZABEZPIECZENIA ROBÓT REMONTOWYCH

DŹWIGU OSOBOWEGO Q = 500 kg

p.	Symbol	Nazwa podzespołu lub materiału	J.m.	Ilość	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	P2214E	łożysko baryłkowe koła ciernego Ø 580/12 i ślimacznicy	szt.	3	doet.zlec.
2.	K1001-004	łożysko sztywne ślimaka	szt.	1	"
3.	K1012-025	łożysko sztywne ślimaka	szt.	1	"
4.	K1012-020	Kłoczek hamulca	szt.	2	"
5.	K5036-002	Tuleja gumowa sworzni koła ciern.	szt.	6	"
6.	EL83	Cowka luzownika	szt.	1	"
7.	K1012-011	Uszczelka	szt.	2	"
8.	K5036-011	Tuleja gumowa sworzni sprzęgła	szt.	5	"
9.	K1103A	Amortyzator ramy nośnej wciągarki	szt.	2	"
10.	K1103B	Amortyzator ramy nośnej wciągarki	szt.	2	"
11.	K1103-C	Amortyzator ramy nośnej "	szt.	2	"
12.	K2701-013	Sworzeń obciążki K 2703	szt.	1	"
13.	K2201-020	Prowadnik rolkowy kabiny	szt.	4	"
14.	K2201-023B	Gumowy element dla kabiny	szt.	4	"
15.	K 3450-00-C	Łącznik zwisu lin	szt.	1	"
16.	K3402-001-1	Kontakt chwytaczy	szt.	1	"
17.	K2401-071	Zespół ruchomego progu kabiny K 2402-001	kpl.	1	"
18.	K 3401-001	Zespół kontaktu ruchomego progu	szt.	1	"
19.	K1801-004	łożysko oczkowe koła linowego	szt.	2	"
20.		łożysko oporowe ślimaka	szt.	1	"

1	2	3	4	5	6
21.	K4107-001	Amortyzator drzwi przystankowych	szt.	4	-
22.	K2302-006	Prowadnik rolkowy p-wagi	szt.	4	-
23.	K3403-001	Zespół kontaktu drzwi	szt.	11	-
24.	K3403-003	Zwiaracz drzwi	szt.	11	-
25.	K5036-001	Rolka rygla	szt.	11	-
26.	K3460-001	Impulsator fotoelektryczny	kpl.	1	-
27.	K3445-016	Tłumik krzywki ruchomej			
	K 3445-001		szt.	1	"
28.	K3445-024	Amortyzator krzywki	szt.	1	"
29.	K4345-023	Wodzik krzywki	szt.	1	"
30.	K3407-001-	Przycisk kasety wozwań	szt.	22	"
31.	K2901-004	Trzymacz przycisku	szt.	22	"
32.	K 2901-005	Kaptur przycisku	szt.	22	"
33.	K3407-901-2	Przycisk dyspozycji	szt.	11	"
34.	K2901-004	Trzymacz przycisku	szt.	11	"
35.	K2901-005	Kaptur przycisku	szt.	11	"
36.	K3408	Oprawka żarówki	szt.	11	"
37.	K3408-003	Soczewka /czerwona/	szt.	11	"
38.	K3006-006C	Strzałka kierunkowa			
		sygnalizatora "GONG-GONG"	szt.	18	"
39.	K3006-007	Obsada strzałki	szt.	18	"
40.	K3001-005	Dzwonek sygnalizatora	szt.	11	"
41.	K3001	Oprawa żarówki	szt.	22	"
42.		łożysko ślizgowe silnika	szt.	2	"
43.	K3445-001	Prostownik diodowy	szt.	1	"

1	2	3	4	5	6
44.		Uszczelki silnika	szt.	2	"
45.	PN-20/M- 30222	Lina stalowa \varnothing 12 mm	mb	203	"
46.	"	Lina stalowa \varnothing 20 mm	mb	97	"
47.	K3p	styczniki kierunkowe tablicy stycznikowej	szt.	4	"
48.	PAY	Przekazniki sterowe	szt.	39	"
49.	BBT	Oporniki i wariatory	szt.	21	"
50.		Kondensatory 70 V od 200-2500 F	szt.	10	"
51.	Transol 190	Olej przekładniowy	l	12	"
52.		olej napędowy	l	40	"
53.		rozpuszczalnik	l	20	"
54.		farba olejna szara	l	30	"
55.		farba olejna brązowa	l	10	"
56.		smar LT	kg	10	"
57.		Emuleje białe	l	10	"
58.		wapno hydrozowane	kg	150	"
59.		żarówki sygnalizacyjne	szt.	2	"
60.		żarówki oświetleniowe 70 W	szt.	10	"
61.		wyłącznik samoczynny MDL-63 z przekaznikiem termicznym	kpl.	1	"
62.		prostownik diodowy 48V	kpl.	1	"
63.		szyby wiaternikowe drzwi	szt.	5	"
64.		listwy zaciękowe	szt.	4	"
65.		tabliczki znamionowe	szt.	13	"
66.		tabliczki informacyjne	szt.	3	"
67.		końcówki przewodów	szt.	220	"
68.		oznaczniki przewodów	szt.	250	"

1	2	3	4	5	6
59.	żarówki do kaset 22V i 1,5 W	szt.	22		
70.	zespół kontaktu drzwi przedziało- wych kabiny	kg	50		
71.	cement portlandzki				
72.	wkładki topikowe 2,4,35A	szt.	12		"
73.	wstawki dolne	szt.	12		"
74.	instrukcja obsłużki dźwigu	szt.	1		"
75.	pokośt lniany	1	10		"
76.	lakier bezbarwny	1	10		"
77.	beczki kabiny	szt.	2		"
78.	wykładzina podłogowa	m2	1,5		"
79.	klej do wykładziny	kg	1		"


Sprawdził:



Opracował:

mgr E. Młyniec

Tabl. WDM wg kat. ET-66 cz. II w arys. 17.7



Lp	Typ silnika	Moc znamionowa	Prąd znamionowy przy napięciu 380V	Krotność prądu rozruchowego około	Prąd znamion. wkładki bezp. działania szybkim na tabl. rozdzielczej w maszynowni	Prąd znamion. wkładki bezp. działania szybkim na tabl. rozdzielczej	Przekrój przewodu	
							Cu	AL
		KW	A		A	A	mm ²	mm ²
1	SB1-1756,2	8/2	21/23	2,8/1,25	C ₂ = 50	C ₁ = 63	16 (10)	25

Uwaga:

1. Z uwagi na specjalne warunki bezpieczeństwa należy stosować przekroje przewodów większe od podanych w tabelicy
2. Wykonanie wewnętrznych linii zasilania powinno być przeprowadzone przewodami miedzianymi.
3. Dopuszczalny spadek napięcia przy rozruchu silnika do 6% napięcia znamionowego.
4. Instalację zasilającą sito, a, podłączyć do głównej tablicy admin. w budynku

5. Zabezpieczenie przed porażeniem

przez **ZEROWANIE**

ZOPOT - Wrocław				
	Imię i nazwisko	Data	Podpis	Użytkownik:
Oprac.	inż. A. Tomczyk	XII. 93	<i>[Signature]</i>	Politechnika
Kreślił	L. Trześciak	-II-	<i>[Signature]</i>	Wrocławska
Sprawdził	mgr inż. Z. Jężyk	I. 94	<i>[Signature]</i>	Instytut Bud.
Nazwa rys.: SCHEMAT ZASILANIA I OŚWIETLENIA				
dźwigu osob. zainst. w bud. C-7 Pol. Wł.				



zorpot

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Związek Ośrodków Rzeczoznawstwa
i Usług Technicznych „ZORPOT”

Ośrodek we Wrocławiu

Wydawca: *Politechnika Wrocławska*

Temat: *Dokumentacja proj.-kasz. na remont kapit. dźwiga*
tytuł

osc. dmego Q=500kg V=4m/s o Nr fabr. A1672 i Nr rej. 4352

zest. bud. C-7 Pol. Wt przy placu Grunwaldzkim 11

Typ: *certosć*

nr i nazwa

Wzrost egzemplarza: 3

Symbol: 5-79/03/3

OFERUJEMY Z PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EKSPERTYZY

DORADZTWO

PROJEKTOWANIE

NADZORY

ZAGOSPODAROWANIE REZERW

PROMOCJE INNOWACJI

PROGNOZY

WYKAZ

- dokumentów sterowania zbiorczego dwóch
 olzwiągów osobowych o udźwigu $Q=500\text{ kg}$
 i prędkości $V=1\text{ m/s}$ z drzwiami półautomat.
 zainstalowanych w bud. C-7 Pol. Wr.

Strona: 0

C.d. str. -

adaptował:
inż. A. TomczykSprawdził:
inż. Z. Tętk

Lp.	Nazwa dokumentu	Oznaczenia	Nr. Str.	Uwagi
1	Schemat sterowania zbiorczego dwóch olzwiągów	E1006-001	1-7	
2	Specyfikacja aparatury sterowania zbiorczego dwóch olzwiągów	E1106-001	1-5	
3	Zestawienie zacisków sterowania zbiorczego dwóch olzwiągów i tabela połączeń	E1206-001	1-17	
4	Schemat ideowy tablicy sterowej-stycznikowej olzwiagu osobowego napędzanego silnikiem asynchr. dwubiegowym	E1301-001	1	
5	Schemat elektryczny fotoimpul-satora typu K3418-001	E1302-003	1	
6	Tabela połączeń tablicy styczn. dla olzwiagu napędzanego silnikiem asynchr. dwubiegow.	E1401-001	1-2	
7	Schemat ideowy rozdzielnic olzwiagowej	E1305-002	1-2	
8	Schemat obwodu jazdy kontrolnej	E1501-003	1	
9	Schemat montażowy instalacji w maszynowni	E1601-001	1-2	
10	Schemat montażowy instalacji na kabinie z kasetą jazdy kontrolnych	E1602-013	1	
11	Schemat montażowy instalacji w szybie	E1603-001	1	
12	Schemat rozmieszczenia przystoierek w szybie $V=1\text{ m/s}$	E1702-001	1	
13	Oznaczenie aparatów elektrycznych	E1701-001	3	
14	Instrukcja taczania z zerem i biegunem minus dla olzwiągów $V=0,7\text{ m/s}$ i $V=1\text{ m/s}$	J75-006	1	
15	Instalacja ochronna w olzwiagu o prędkości $V=1\text{ m/s}$	J14-006	1	


Schemat ideowy sterowania zbiorczego dźwigu osobowego $V = 1 \text{ m/s}$

E 1006-001

adapt. A. Tomczyk

strona: 1

c.d. str. 2




Schemat ideowy sterowania zbiorczego wzłwigu osobowego $V = 1 \text{ m/s}$

E 1006-001

adaptował: A. Tomczyk

strona: 2

c.d. str. 3




Schemat ideowy sterowania zbiorczego
dźwigu osobowego $V = 1 \text{ m/s}$

E 1006-001


adapt. A. Tomczyk

strona: 3

c.d. str. 4



c.d. str. 5




Schemat ideowy sterowania zbiorczego dźwigu osobowego $V = 1 \text{ m/s}$

E 1006-001

adapt. A. Tomczyk

strona: 5

c.d. str. 6




Schemat ideowy sterowania zbiorczego dźwigu osobowego $V = 1 \text{ m/s}$

E 1006-001


adapt. A. Tomczyk

Strona: 6

c.d. str.: 7



c.d. str. -



C. A. Str. 3

[illegible]

Specyfikacja aparatury sterowania zbiorczego dwóch dźwigów osobowych $V=1\text{ m/s}$

E1106-001

adapt. A. Tomczyk

Strona: 3

C.d. str. 4

Nr Dział I-II	szt	Nazwa	Typ lub nr rysunku	Fig	CEW	CEW	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
491	1	Opornik luzownika	MSG 25-160Ω (DE25-175Ω)	52			6											
497	1	Zamór	H83-3-1 (SPS1-78-024)	53			6											
501:1	1	Przełącznik sygnałowy	RMX 17-5	5	3	3	3	3	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-
501:2	1	"	-5	5	3	3	3	3	3	4	-	12	-	-	-	-	-	-
			-5	5														
501:t		"	-5	5	3	3	3	3	3	4	-	12	-	-	-	-	-	-
511:1	1	Przełącznik piętrocy	-5	6	6	6	6	5	6	5	3	5	1	-	3	3	6	-
511:2	1	"	-5	5	6	-	6	6	6	5	3	1	1	-	3	3	5	5
			-5	6	6	6	6	5	5	3	1	5	-	3	3	6	-	-
511:t	1	"	-5	6	6	6	6	5	5	3	1	5	-	3	3	6	-	-
511:E	1	Przełącznik parteru	-3	3	6	5	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
512:1	1	Przek. przyst. nieparzyst.	-5	6	6	-	5	5	-	-	-	-	-	-	3	6	3	-
			-5	6	6	-	5	5	-	-	-	-	-	-	3	6	3	-
512:2	1	Przek. przyst. parzyst.	-5	6	6	-	5	5	-	-	-	-	-	-	3	6	3	-
			-5	6	6	-	5	5	-	-	-	-	-	-	3	6	3	-
521	1	Przek. jazdy „Szybko”	-3	3	6	5	-	-	-	3	-	-	-	-	5	-	-	-
521:U	1	Przek. kierunku „Góra”	-5	5	3	3	4	4	4	5	3	3	4	2	3	4	1	-
521:N	1	Przek. kierunku „Dół”	-5	6	3	-	4	4	4	5	3	3	4	-	3	4	1	-
522	1	Przek. jazdy „Szybko”	-5	6	4	4	4	1	6	-	-	-	-	-	4	-	4	5
			-5	6	4	4	4	1	6	-	-	-	-	-	4	-	4	5
527:D	1	Przek. zatrzymania	-2	2	3	3	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
527:U	1	Przek. zatrzymania	-2	2	1	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
527:N	1	Przek. zatrzymania	-2	2	1	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
528:U	1	Przek. kierunku „Góra”	-3	3	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-
528:N	1	Przek. kierunku „Dół”	-3	3	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-
529	1	Przek. zwalniania	-5	6	5	5	5	-	4	-	3	1	1	-	4	4	4	-
			-5	6	5	5	5	-	4	-	3	1	1	-	4	4	4	-
531	1	Przek. jazdy	-3	3	5	5	5	4	-	1	-	-	-	-	3	4	-	-
531:U	1	Przek. jazdy „Góra”	-5	6	5	5	6	6	5	5	-	2	-	-	3	-	-	-
531:N	1	Przek. jazdy „Dół”	-5	5	5	5	6	6	5	5	-	-	-	-	3	2	-	-
			-5	5	5	5	6	6	5	5	-	-	-	-	3	2	-	-
551:1-2	2	Przek. fotokomórki	-5	6	5	-	6	5	-	-	-	-	-	-	6	4	6	-
			-5	6	5	-	6	5	-	-	-	-	-	-	6	4	6	-
561	1	Przek. „Stop”	-5	5	4	4	4	4	3	4	-	3	-	4	-	-	-	4
			-5	5	4	4	4	4	3	4	-	3	-	4	-	-	-	4
571	1	Przek. wentylatora	-2	2	4	4	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-2	2	4	4	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
575	1	Przek. uył. z ruchu	-5	6	2	2	2	3	5	-	2	12	-	-	12	2	-	-
			-5	6	2	2	2	3	5	-	2	12	-	-	12	2	-	-
578	1	Przek. pełnego obciąż.	-3	3	4	4	4	2	2	-	-	-	-	-	5	-	-	-
			-3	3	4	4	4	2	2	-	-	-	-	-	5	-	-	-
581	1	Przek. drzwi	-5	6	4	4	4	4	3	-	-	-	-	-	4	4	4	3
			-5	6	4	4	4	4	3	-	-	-	-	-	4	4	4	3

C. D. Str. 5

[illegible]

C. d. Str. -

[illegible]

Zestawienie zacisków sterowania zbiorczego dwóch dźwigów $V = 1 \text{ m/s}$

E 1206-001

adapt. A. Tomczyk

strona: 1

c.d. str. 2

L. p.	Zacisk	Przenód	Aparat lub zacisk	Zacisk	Przenód	Aparat lub zacisk	Zacisk	Przenód	Aparat lub zacisk	Zacisk	Przenód	Aparat lub zacisk			
1	Dźwig I-II Zaciski 4-23 50, 80, 100, 150 pozostałe			59	59	241:2	01	133	133	561	38	166	166	551:2	1
2				59	59	286:2	2	133	133	1	N2	166	166	50	13
3				60	60	241:2	03	133	133	50	1				
4				60	60	286:3	2	134	134	260	1		201	274:1	2
5				61	61	571	14	134	134	501:1	17	201	201	501:1	1
6								134	134	125:1	1	201	201	50	21
7								134	134	110:1	3	202	202	501:2	1
8	00	00-50	P50	80	80	501:1	2	135	135-131	P131		202	202	50	22
9		00-80	P80	80	80	110:1	5	135	135	271:U	1				
10		00-100	P100	81	81	201:N	14	135	135	50	2				
11		00-140	P140	81	81	531:N	1	136	136-131	P131		200+t	200+t	274:U	2
12		00-150	P150	82	82	201:U	14	136	136	261	2	200+t	200+t	501:1	1
13	Patrz	00	251:1	82	82	531:U	1	137	137	20	137	200+t	200+t	50	20+t
14	314-006	00	20	83	83	201:U	15	137	137	576	1				
15	4	4	203:H	83	83	521:U	34	139	139	110:1	4	502	502	511:2	38
16		4	20	84	84	201:U	12	139	139	561	17	502	502	110:2	5
17	5	5	201:U	84	84	521:N	34	141	141	260	2	503	503	511:3	38
18		5	20	86	86	203:L	0	141	141	578	12	503	503	110:3	6
19	6	6	201:U	86	86	529	15	141	141	50	4				
20		6	20	87	87	203:L	15	142	142-132	P132					
21	11	11	203:H	87	87	561	28	142	142	110:1	12	500+t	500+t	511:1	15
22		11	1	91	91	289	2	143	143	561	37	500+t	500+t	110:1	6
23	12	12	203:11	91	91	50	11	143	143	110:1	2	551	551	511:1	14
24		12	1	100	100-00	P00		143	143	1	N1	551	551	110:1	7
25	13	13	203:H	100	100	11	2	144	144	261	1	552	522	511:2	36
26		13	1		100	11	2	144	144	20	144	552	522	110:2	7
27	21	21	203:L	101	101	201:U	2	145	145-145	P145					
28		21	1	101	101	491	1	145	145	529	34				
29	22	22	203:L	101	101	11	1	146	146-145	P145		550+t-1	550+(t-1)	511:t-1	35
30		22	1	112	112	511:1	1	146	146	522	1	550+t-1	550+(t-1)	110:t-1	7
31	23	23	203:L	112	112	125:1	4								
32		23	1	113	113	511:1	1	Kreska oddziela zacisk górny i dolny segmentu listwy				138	138	521:U	27
33	50	50-00	P00	113	113	125:1	4					138	138	110:1	8
34		50	274	115	115	521:N	12					140-00	140-00	503:2	2
35		50	20	115	115	125:1	2	150	150-00	P00		140	140-00	I P00	
36		50	49	116	116	521:U	12	150	150	201:U	b	140	140	II P00	
37	51	51	20	116	116	125:1	2	150	150	50	10	302	302	503:2	4
38		51	22	117	117	261	3	151	151	201:U	1	302	302	I 110:2	9
39	52	52	136:U					151	151	497	(+)	303	303	503:3	4
40		52	22	127	127	201:U	11	151	151	50	5	303	303	I 110:3	9
41	53	53	531	127	127	551:2	34	155	155	531	33				
42		53	136:11	131	131	201:U	13	155	155	50	9				
43	54	53	49	131	131	501:1	13	157	157	15	(+)	300+t	300+t	503:1	4
44		54	20	131	131	P131		157	157	50	6	300+t	300+t	I 110:1	9
45		54	49	131	131	50	12	158	158	139	1	351	351	504:1	4
46		54	49	131	131	P131		158	158	50	7	351	351	I 110:1	10
47	56	56	274	131	131	22	31	159	159	139	2	352	352	504:2	4
48		56	20	131	131	125:1	3	159	159	15	(-)	352	352	I 110:2	10
49	57	57	20	131	131	P131		163	163	551:1	1				
50		57	49	131	131-136	P136		163	163	50	14				
51	58	58	241:1	131	131-135	P135									
52		58	286:1	132	132-142	P142		Uwaga: Dodac jeden zacisk bez numeru				350+(t-1)	350+(t-1)	504:(t-1)	4

E 1206-001

Tabela połączeń sterowania

zbiornego dwóch dźwigów $V=1\text{ m/s}$

E 1206-001

adapt. A. Tomczyk

strona: 2

c.d. str. 3

Lp	Dzwig I biegun (-)	Dzwig II biegun (-)	Grupa biegun (-)	Dzwig I biegun (+)	Dzwig II biegun (+)	Grupa biegun (+)	Grupa str. 1	Grupa str. 1
1	P80	P80	P140			P138	504:t-1	12
2	501:t	501:t	503:2	P131	P131	501:U		1
3	:2	:2	:3	501:t	501:t	501:U		4
4	"	"	"	:2	:2	501:t	P350+(t-1)	
5	:t-1	:t-1	:t-1	"	"	"		:2
6	:t	:t	:t	:t-1	"	"	:t-2	:1
7	511:E	511:t	656	:t	:t-1	:5		
8	512:t		655:U	511:t		:4		II 521:N
9	512:2	:t-1	654	:t-1	:t		P350+(t-2)	II 511:t-1
10	521	"	652:U	"				II 511:t-2
11	522	:2		:2	511:t	:3	"	
12		:1	:N	:1	:t-1			:2
13	521:U				"		:2	:1
14	:N	511:E	502:K	521:N	:2	:2		
15	511:t	512:t	504:t		:1			I 521:N
16		:2	:2	:U			P352	I 527:U
17	:t-1	521	"		521:N			I 529:
18	"	522	:t-2	522		502:K	:1	
19	:2		:t-1	531	:U			I 522
20	:1	521:U	654:C	① 531		521:N		I 529
21		:N	655:UC	531:N	522		P351	
22	527:D	527:D		576	531:N	652:U		
23	:N	:N		561	531		504:t-1	II 521:N
24	:U	:U		531:U		654		II 527:U
25	528:N	528:N		581	531:U			II 529
26	:U	:U			561	655:U	:t-2	
27	529	529		551:t	576	I 571		II 522
28					531	II 571		II 529
29	531	531		551:2		504:t-1	"	
30	531:N	531:N			551:1	t-2		
31	:U	:U				"	:2	503:t
32	561	561			551:2	:5		
33	571	571				:4		
34	576	576					:1	P300+t
35	578	578				:3		
36	581	581						503:t-1
37	651	651				:2	I 511:t-1	
38	653	653					504:t-1	
39							II 511:t-1	P300+(t-1)
40	551:t	551:t						
41	:1V	:1V				576	I 511:t-2	
42	:2	:2					504:t-2	
43	:2V	:2V					II 511:t-2	503:3
44	491	491				I 578		
45	581:R2	522:C					"	
46	522:R2	531:C						P303
47		571				653	I 511:2	
48	581:C	581:C				576	504:2	503:2
49	571	522:R2				578	II 511:2	
50	531:C							
51	522:C	581:R2				II 651	I 511:1	P302
52	491	491				II 653	504:1	
53							II 511:1	
54								

Tabela połączeń sterowania zbiorczego dwóch dźwigów $V=1\text{ m/s}$

E1206-001

adapt. A. Tomczyk

Strona: 3

c.d. str. 4

Lp.	Grupa str.1		Grupa str.1		Grupa str.2		Grupa str.2		Dźwig I-II str.3		Dźwig I-II str.3		Dźwig I-II str.3		Dźwig I str.3	
1	503:t	3			503:t	21			501:t	16	501:t	16	521:U	32	501:t-1	14
2		15			652:Rt	1			501:t	21	501:t	21	:N	1	511:t-1	32
3			I 531	18			II 511:E	32	501:t	"						33
4	503:t-1	3	I 531	18	503:t-1	21	II 531:N	33	t-1	"	529	21	521:U	24	503:t-1	14
5		15	654	1	652:R(t-1)	1			"		527:D	1	653	1	504:t-1	14
6			654:R	1			II 521:U	28	2	11	511:E	22				
7	"		504:t-1	32	"		II 576	21	1	11	t-1	22	512:1	35	501:t-2	14
8							I 531:N	34			"		512:2	35	511:t-2	32
9	503:3	3			503:3	21	I 576	34	501:t	12	2	22				33
10		15			652:R3	1	I 653	12		4	1	22			503:t-2	14
11							I 651	34		1			581	15	504:t-2	14
12	503:2	3			503:2	21	I 578	16	P200+t		521:N	24	576	14		
13		15			652:R2	1	654	34			653	3	521	17	"	
14			504:t-1	31			652:U	18	501:t-1	12						
15	I 511:t	23	t-2	32	652:NR	1	:N	18		4	531:N	31	531	31	501:3	14
16	503:t	16			:R2	2				1	521:N	23	651	12	511:3	32
17	II 511:t	23	"		:R3	2	I 651	13	P200+(t-1)		511:t	34				33
18					"		502:K	14					512:1	32	503:3	14
19	I 511:t-1	23	504:3	31	:R(t-1)	2			"		521:N	31	512:2	31	504:3	14
20	503:t-1	15	:2	32	:Rt	2	I 511:E	31			531:N	32				
21	II 511:t-1	23			:UR	1	I 651	14	501:2	12					501:2	14
22			504:2	31						4	521:U	1			511:2	32
23	"		:1	32			I 511:E	32		1	:N	32				33
24					652:U	1	I 531:N	33	P202						503:2	14
25	I 511:3	23	504:1	31		3					511:t	31			504:2	14
26	503:3	16	503:t	32	652:UR	2	II 651	1	501:1	12	t-1	34				
27	II 511:3	23				3	II 576	22		4					521:N	22
28			503:t	31						1	t-1	31			512:2	32
29	I 511:2	23	t-1	32	I 576	24	I 531:U	23	P201		t-2	34			501:1	14
30	503:2	16			652:N	1	I 578	13							511:1	32
31	II 511:2	23	"			3			501:t	3	"		Dźwig I str.3		511:D2	(+)
32							I 511:E	11		15						
33	I 521:U	35	503:3	31	I 576	23	I 531:U	24			:3	31	521:U	22		
34	I 511:t	24	:2	32	552:NR	2			t-1	3	:2	34	501:t	14	651	11
35	t-1	24				3	II 531:U	23		15			511:t	33		31
36	"		502:K	1			II 578	13			:2	31	D1	(+)	581	16
37	:3	24	504:1	24	652:N	15			"		:1	34			655:U	13
38	:2	24	503:2	24	:U	15	II 511:E	11					503:t	14		
39			504:2	24	654	31	II 531:U	24	:2	3	511:1	31	511:t	32	651	32
40	652:N	31	503:3	24	I 521:U	28				15	521:U	23	D1	(-)	655:U	14
41	II 511:t	24	504:3	24	I 576	21	II 511:E	12			531:U	31			Przyłożenie przewo- dów do długości 2 m	
42	t-1	24	503:4	24	II 578	16	I 511:E	12	:1	3			531	32		
43	"		504:4	24	II 651	34	655:U	1		15	512:2	36	521	19		
44	:3	24			II 653	12		11			512:1	36	512:1	31	511:1	33
45	:2	24	654:C	(+)	II 576	34			501:t	16	521:U	21	503:2	13	511:D2	(-)
46	652:N	32	:R	2	II 531:N	34	655:U	12	511:t	21	:N	21	:3	13	504:1	14
47	II 521:U	35						32					"			
48			Grupa str.2		I 651	1	:UR	1	501:t-1	16			t-1	13		
49	I 521:U	36			I 576	22			511:t-1	21			t	13		
50	I 527:N	1	656	1			655:UC	(+)					504:t-1	13		
51	I 529	23	II 501:t	24	II 651	13	:UR	2	"				t-2	13		
52			"		502:K	11					521:U	31	"			
53	II 521:U	36	:3	24			II 576	11	501:2	16	531:U	32	:2	13		
					II 511:E	31	I 576	31	511:2	21			:1	13		

Tabela połączeń sterowania zbiorczego dwóch dźwigów osobowych $V=1\text{ m/s}$

E1206-001

adapt. A. Tomczyk

strona: 4

c.d. str. 5

Lp	Dźwig II str. 3		Dźwig II str. 3		Dźwig I-II str. 4		Dźwig I-II str. 4		Dźwig I-II str. 4		Dźwig I-II str. 5		Dźwig I-II str. 5		Dźwig I-II str. 5	
1	511:D1	(+)	512:1	31	521:U	26	551:1	34	578	12	P163		528:N	34	512:2	12
2			521	18	523:U	1	:2	33	P141		551:1	1	511:t-1	35	512:2	1
3	501:t	14	531	32							:1V	1	:t-2	35	511:2	18
4	556	13	503:t	17	521:N	26	522	11	581	13					:4	18
5	652:N	35	:t-1	17	523:N	1	529	31	561	13	P166		:2	35	:6	18
6	Połączyć czarnym przewodem dl. 0,1 m dla L<9						561	18		39	551:2	1	:1	13		
7			:3	17	531	14	551:1	33	P133		:2V	1				
8	652:N	36	:2	17	571	1					531:N	15	511:2	37	551:1	14
9		22	504:1	17	581	35	561	17	581:RI	3		1	:3	37	512:2	11
10	521:U	22	:2	17	571:R	1	P139		581	14	P81					
11	556	14							561	14			:t-1	37	551:2	14
12	511:t	33	:t-2	17	571:R	2	521:U	15			531:U	15	:t	15	512:1	11
13			:t-1	17			:N	15	522	36		1	528:U	34		
14	503:t	18					529	32	581:RI	1	P82				521	31
15	511:t	32	556	32	521:U	11							511:t	16	527:U	13
16	511:D1	(-)	652:N	21	:N	11	521:U	16	581	1	531:N	16	P500+t		:N	13
17					529	33	:N	33	:RI	2	:U	16			:D	13
18	512:2	32	652:N	33							:R	1	511:t-1	38	529	12
19	521:N	22	655	11	P146		521:N	34	561	37			P500+(t-1)		531	11
20			Zostanie czarny przewód długości 1m		522	1	P84		P143		531:C	(+)				
21	511:1	32			522:RI	1					:R	2			521	32
22	511:D2	(+)					521:U	33	522	35					512:1	14
23	501:1	14	556	12	522:C	(+)	:N	16	581	31	531:U	18	511:3	38	529	1
24				31	:RI	2					531	1	P503			11
25	503:t-1	18	652:N	34	:R2	1	521:U	34	581	4	531:N	18				
26	504:t-1	18	Zostanie czarny przewód długości 1m				P83			32			511:2	38	512:2	13
27	511:t-1	32									521	1	P502		527:D	14
28		33			521:U	13	P134		581	3	:U	18			576	15
29	501:t-1	14	651	11		12	501:1	17		11	:N	18	512:1	13		
30				31	P116		:2	17	:C	(+)			:2	14	527:N	14
31	503:t-2	13	581	16							522	33			:U	14
32	504:t-2	18	655:U	15	521:N	13	:t-1	17	581	12	576	12	511:t-1	35	578	31
33	511:t-2	32				12	:t	17	:R2	1		1	P550+(t-1)			
34		33	651	32	P115		561	12			P137				576	15
35	501:t-2	14	655:U	16			581	33	529	34					578	32
36			Przyłączyć przewód długości 2m		521:U	14			P145		522	37				
37					:N	14	501:1	18			528:C	(+)	511:3	36	528:U	31
38					529	35	:2	18			:UR	1	P553		:N	31
39	503:3	19									:NR	1			:C	(-)
40	504:3	18			529	36	:t-1	18					511:2	36		
41	511:3	32			561	27	:t	18			511:1	23	P552			
42		33							561	1	:t	25				
43	501:3	14			561	28		11			528:U	32	511:1	14		
44					P87		581	34				33	P551			
45	503:2	18									:NR	2				
46	504:2	18			522	32						3	512:1	12		
47	511:2	32			529	16							512:1	1		
48		33			P86						511:1	24	511:1	18		
49	501:2	14					531	33			:t	26	:3	18		
50					522	12	P155				528:N	32	:5	18		
51	504:1	18				31						33				
52	511:1	33			529	15	531	34			:UR	2				
53	511:D2	(-)			551:2	34	578	1				3				
54					P127			11								

c.d. str. 6

Lp		Dzwig I-II str. 5		Dzwig I-II str. 5		Dzwig I-II str. 5		Połączenia dodatkowe		Połączenia dodatkowe									
1	511:t	3	531:N	14	571	11	578	2	P00										
2		12	511:3	13	P53			3	P80										
3	t-1	16	:5	13															
4			:7	13	571	14	531:U	2	P00										
5	511:t	14			P61			3	P100										
6	t-1	1																	
7		12	531:U	12			531:N	2	P00										
8	t-2	16	511:2	15				3	P150										
9			:4	15	Grupa połącz. dodatk.														
10	—II—		:6	15			531	2	P131										
11			—II—		654	2		3	P135										
12	511:4	14	Bez przek. t			3													
13	:3	1	531:U	14			521	2	P132										
14		12	511:1	15	502:K	2		3	P142										
15	:2	16	:3	15		3													
16			:5	15			529	2	P131										
17	511:3	14	Bez przek. t		555:U	2		3	P136										
18	:2	1				3													
19		12	497	(+)			511:E	2	P00										
20	:1	15	P151		655	2		3	P50										
21						3													
22	511:2	14	491	1					P00										
23	:1	3	P101		Dzwig I-II połącz. dodatk.		561	3	P140										
24		12						1											
25			511:t	36															
26	511:t	1	522	16	527:U	2													
27	P43		512:2	33		3													
28			512:1	33					P145										
29	511:1	1	551:2	31	527:N	2			P146										
30	P112		551:1	31		3													
31																			
32	551:2	32	511:1	36	576	2													
33	512:2	34	511:t	35		3													
34	511:1	11																	
35	:3	11	551:2	11	651	3													
36	:5	11	:1	36		4													
37	—II—																		
38			551:1	11	527:D	2													
39	551:1	32	551:2	36		3													
40	512:1	34																	
41	511:2	11	531:U	11	521:U	2													
42	:4	11	:N	11		3													
43	:6	11	551:1	12															
44	—II—				528:U	2													
45			531:U	13		3													
46	531:N	12	:N	13															
47	511:2	13	551:2	12	528:N	2													
48	:4	13				3													
49	:6	13	511:E	1															
50	—II—		Przylutować przewody długości 2m		571	2													
51						3													
52			571	12															
53				13	522	2													
54						3													

Tabela połączeń sterowania zbiorczego dwóch dźwigów osobowych $V = 1 \text{ m/s}$

E 1206-001

adapt. A. Tomczyk

strona: 6a

c.d. str. 7a

Zastępuje E 1206-001 str. 6

Tablica sterowa dla $t \leq 8$ przyst. Widok z przodu.

501:8	511:8	504:8		503:8	511:8	501:8	(581) C	581:R1	Dźwig II
501:7	511:7	504:7		503:7	511:7	501:7	(531) C	528:UR	
501:6	511:6	504:6		503:6	511:6	501:6	(528) C	528:NR	
501:5	511:5	504:5		503:5	511:5	501:5	(522) C	491	
501:4	511:4	504:4		503:4	511:4	501:4		511:R1, 511:R2, 511:R3, 511:R4, 511:R5, 511:R6	Grupa
501:3	511:3	504:3		503:3	511:3	501:3		652:R1, 652:R2, 652:R3, 652:R4, 652:R5, 652:R6	
501:2	511:2	504:2		503:2	511:2	501:2		652:R1, 652:R2, 652:R3, 652:R4, 652:R5, 652:R6	
501:1	511:1	504:1		502:K	511:1	501:1		652:R1, 652:R2, 652:R3, 652:R4, 652:R5, 652:R6	
527:U	511:E	551:2		551:2	511:E	527:U	(655) U	652:UR	Dźwig I
527:N	531:U	551:1		551:1	531:U	527:N	(654) C	652:NR	
522	531:N	653		653	531:N	522		511:R1, 511:R2, 511:R3, 511:R4, 511:R5, 511:R6	
521:U	531	651	656	651	531	521:U		511:R1, 511:R2, 511:R3, 511:R4, 511:R5, 511:R6	
521:N	529	581	655:U	581	529	521:N	(581) C	581:R1	Dźwig I
521	528:U	578	654	578	528:U	521	(531) C	528:UR	
512:2	528:N	576	652:U	576	528:N	512:2	(528) C	528:NR	
512:1	527:D	561	652:N	561	527:D	512:1	(522) C	491	

Dźwig I

Grupa

Dźwig II

UWAGA:

W przypadku stosowania operatora nr 491 o właściwych symbolach montować go w tablicy styku silnikowej. Czasem wyżej wymieniony operator z tabeli połączeń tablicy przez nikowej wchodzi do tablicy połączeń tablicy styku silnikowej.

Tabela potąceń sterowania zbiorczego dwóch dźwigów osobowych $V=1\text{ m/s}$

E1206-001

adapt. A. Tomczyk

Strona: 7a

c.d. str. 8a

Zostępuje E1206-001 str. 7

Tablica sterowa dla $l \leq 8$ przyst. Widok z tyłu.

Dźwig II	Grupa	Dźwig I	Dźwig II						Grupa			Dźwig I		
			501:8	511:8	503:8	504:8	511:8	501:8	501:8	511:8	503:8	504:8	511:8	501:8
Dźwig II	Grupa	Dźwig I	501:7	511:7	503:7	504:7	511:7	501:7	501:7	511:7	503:7	504:7	511:7	501:7
			501:6	511:6	503:6	504:6	511:6	501:6	501:6	511:6	503:6	504:6	511:6	501:6
			501:5	511:5	503:5	504:5	511:5	501:5	501:5	511:5	503:5	504:5	511:5	501:5
			501:4	511:4	503:4	504:4	511:4	501:4	501:4	511:4	503:4	504:4	511:4	501:4
Dźwig II	Grupa	Dźwig I	501:3	511:3	503:3	504:3	511:3	501:3	501:3	511:3	503:3	504:3	511:3	501:3
			501:2	511:2	503:2	504:2	511:2	501:2	501:2	511:2	503:2	504:2	511:2	501:2
			501:1	511:1	502:K	504:1	511:1	501:1	501:1	511:1	502:K	504:1	511:1	501:1
			527:U	511:E	551:2	551:2	511:E	527:U	527:U	511:E	551:2	551:2	511:E	527:U
Dźwig II	Grupa	Dźwig I	527:N	531:U	551:1	551:1	531:U	527:N	527:N	531:U	551:1	551:1	531:U	527:N
			522	531:N	653	653	531:N	522	522	531:N	653	653	531:N	522
			521:U	531	651	656	651	531	521:U	531	651	656	651	531
			521:N	529	581	655:U	581	529	521:N	529	581	655:U	581	529
Dźwig II	Grupa	Dźwig I	521	528:U	578	654	578	528:U	521	528:U	578	654	578	528:U
			512:2	528:N	576	652:U	576	528:N	512:2	528:N	576	652:U	576	528:N
			512:1	527:D	561	652:N	561	527:D	512:1	527:D	561	652:N	561	527:D
			521:N	529	581	655:U	581	529	521:N	529	581	655:U	581	529

UWAGA

W przypadku stosowania opornika nr 191 o większych gabarytach montować go w tablicy stycznikowej. Wówczas wyżej wymieniony aparat z tabeli: potąceń tablicy przekątnikowej wchodzi do tabeli: potąceń tablicy stycznikowej.

E1206-001

Tabela połączeń sterowania zbiorczego
dwóch dźwigów osobowych $V = 1 \text{ m/s}$

E 1206-001

adapt. A. Tomczyk

strona: 8a

c.d. str. 9a

Tablica sterowa dla $t = 9 \div 12$ Wciok z przodu.

Zastępuje E 1206-001 str. 8

501:12	511:12	504:12		503:12	511:12	501:12		
501:11	511:11	504:11		503:11	511:11	501:11		
501:10	511:10	504:10		503:10	511:10	501:10		
501:9	511:9	504:9		503:9	511:9	501:9		511:12 511:11 511:10 511:9 511:8 511:7 511:6 511:5 511:4 511:3 511:2 511:1
501:8	511:8	504:8		503:8	511:8	501:8	(581) C	581 R1
501:7	511:7	504:7		503:7	511:7	501:7	(531) C	528 UR
501:6	511:6	504:6		503:6	511:6	501:6	(528) C	528 NR
501:5	511:5	504:5		503:5	511:5	501:5	(522) C	491
501:4	511:4	504:4		503:4	511:4	501:4		511:12 511:11 511:10 511:9 511:8 511:7 511:6 511:5 511:4 511:3 511:2 511:1
501:3	511:3	504:3		503:3	511:3	501:3		511:12 511:11 511:10 511:9 511:8 511:7 511:6 511:5 511:4 511:3 511:2 511:1
501:2	511:2	504:2		503:2	511:2	501:2		511:12 511:11 511:10 511:9 511:8 511:7 511:6 511:5 511:4 511:3 511:2 511:1
501:1	511:1	504:1		502:K	511:1	501:1		511:12 511:11 511:10 511:9 511:8 511:7 511:6 511:5 511:4 511:3 511:2 511:1
527:U	511:E	551:2		551:2	511:E	527:U	(655) UC	652 UR
527:N	531:U	551:1		551:1	531:U	527:N	(654) C	652 NR
522	531:N	653		653	531:N	522		511:12 511:11 511:10 511:9 511:8 511:7 511:6 511:5 511:4 511:3 511:2 511:1
521:U	531	651	656	651	531	521:U		511:12 511:11 511:10 511:9 511:8 511:7 511:6 511:5 511:4 511:3 511:2 511:1
521:N	529	581	655:U	581	529	521:N	(581) C	581 R1
521	528:U	578	654	578	528:U	521	(531) C	528 UR
512:2	528:N	576	652:U	576	528:N	512:2	(528) C	528 NR
512:1	527:D	561	652:N	561	527:D	512:1	(522) C	491

Dźwig I

Grupa

Dźwig II

UWAGA:

- ① W przypadku sterowania opornika nr 491 o większych gabarytach montować go w tablicy stykowniczej. Głowas wyżej wymieniony aparat z tabeli połączeń tablicy przekładkowej wędzić do tabeli połączeń tablicy stykowniczej.

E 1206-001

Tabela połączeń sterowania zbiorczego dwóch dźwigów osobowych $V = 1 \text{ m/s}$

E1206-001

adapt. A. Tomczyk

Strona: 9a

c.d. str. —

Tablica sterowa dla $t = 9 \div 12$ Widok z tyłu.

Zastępuje E1206-001 str. 9


Dźwig II	<div>522 R1</div> <div>522 R2</div> <div>522 R3</div> <div>522 R4</div> <div>522 R5</div>		501:12	511:12	503:12		504:12	511:12	501:12
			501:11	511:11	503:11		504:11	511:11	501:11
			501:10	511:10	503:10		504:10	511:10	501:10
			501:9	511:9	503:9		504:9	511:9	501:9
	<div>501 R1</div> <div>528 LR</div> <div>528 NR</div> <div>491</div>	<div>(581) L</div> <div>(531) C</div> <div>(528) C</div> <div>(522) C</div>	501:8	511:8	503:8		504:8	511:8	501:8
			501:7	511:7	503:7		504:7	511:7	501:7
			501:6	511:6	503:6		504:6	511:6	501:6
			501:5	511:5	503:5		504:5	511:5	501:5
Grupa	<div>522 R10</div> <div>522 R11</div> <div>522 R12</div> <div>522 R13</div> <div>522 R14</div> <div>522 R15</div> <div>522 R16</div> <div>522 R17</div> <div>522 R18</div> <div>522 R19</div> <div>522 R20</div> <div>522 R21</div> <div>522 R22</div> <div>522 R23</div> <div>522 R24</div> <div>522 R25</div> <div>522 R26</div> <div>522 R27</div> <div>522 R28</div> <div>522 R29</div> <div>522 R30</div> <div>522 R31</div> <div>522 R32</div> <div>522 R33</div> <div>522 R34</div> <div>522 R35</div> <div>522 R36</div> <div>522 R37</div> <div>522 R38</div> <div>522 R39</div> <div>522 R40</div> <div>522 R41</div> <div>522 R42</div> <div>522 R43</div> <div>522 R44</div> <div>522 R45</div> <div>522 R46</div> <div>522 R47</div> <div>522 R48</div> <div>522 R49</div> <div>522 R50</div> <div>522 R51</div> <div>522 R52</div> <div>522 R53</div> <div>522 R54</div> <div>522 R55</div> <div>522 R56</div> <div>522 R57</div> <div>522 R58</div> <div>522 R59</div> <div>522 R60</div> <div>522 R61</div> <div>522 R62</div> <div>522 R63</div> <div>522 R64</div> <div>522 R65</div> <div>522 R66</div> <div>522 R67</div> <div>522 R68</div> <div>522 R69</div> <div>522 R70</div> <div>522 R71</div> <div>522 R72</div> <div>522 R73</div> <div>522 R74</div> <div>522 R75</div> <div>522 R76</div> <div>522 R77</div> <div>522 R78</div> <div>522 R79</div> <div>522 R80</div> <div>522 R81</div> <div>522 R82</div> <div>522 R83</div> <div>522 R84</div> <div>522 R85</div> <div>522 R86</div> <div>522 R87</div> <div>522 R88</div> <div>522 R89</div> <div>522 R90</div> <div>522 R91</div> <div>522 R92</div> <div>522 R93</div> <div>522 R94</div> <div>522 R95</div> <div>522 R96</div> <div>522 R97</div> <div>522 R98</div> <div>522 R99</div> <div>522 R100</div> <div>522 R101</div> <div>522 R102</div> <div>522 R103</div> <div>522 R104</div> <div>522 R105</div> <div>522 R106</div> <div>522 R107</div> <div>522 R108</div> <div>522 R109</div> <div>522 R110</div> <div>522 R111</div> <div>522 R112</div> <div>522 R113</div> <div>522 R114</div> <div>522 R115</div> <div>522 R116</div> <div>522 R117</div> <div>522 R118</div> <div>522 R119</div> <div>522 R120</div> <div>522 R121</div> <div>522 R122</div> <div>522 R123</div> <div>522 R124</div> <div>522 R125</div> <div>522 R126</div> <div>522 R127</div> <div>522 R128</div> <div>522 R129</div> <div>522 R130</div> <div>522 R131</div> <div>522 R132</div> <div>522 R133</div> <div>522 R134</div> <div>522 R135</div> <div>522 R136</div> <div>522 R137</div> <div>522 R138</div> <div>522 R139</div> <div>522 R140</div> <div>522 R141</div> <div>522 R142</div> <div>522 R143</div> <div>522 R144</div> <div>522 R145</div> <div>522 R146</div> <div>522 R147</div> <div>522 R148</div> <div>522 R149</div> <div>522 R150</div> <div>522 R151</div> <div>522 R152</div> <div>522 R153</div> <div>522 R154</div> <div>522 R155</div> <div>522 R156</div> <div>522 R157</div> <div>522 R158</div> <div>522 R159</div> <div>522 R160</div> <div>522 R161</div> <div>522 R162</div> <div>522 R163</div> <div>522 R164</div> <div>522 R165</div> <div>522 R166</div> <div>522 R167</div> <div>522 R168</div> <div>522 R169</div> <div>522 R170</div> <div>522 R171</div> <div>522 R172</div> <div>522 R173</div> <div>522 R174</div> <div>522 R175</div> <div>522 R176</div> <div>522 R177</div> <div>522 R178</div> <div>522 R179</div> <div>522 R180</div> <div>522 R181</div> <div>522 R182</div> <div>522 R183</div> <div>522 R184</div> <div>522 R185</div> <div>522 R186</div> <div>522 R187</div> <div>522 R188</div> <div>522 R189</div> <div>522 R190</div> <div>522 R191</div> <div>522 R192</div> <div>522 R193</div> <div>522 R194</div> <div>522 R195</div> <div>522 R196</div> <div>522 R197</div> <div>522 R198</div> <div>522 R199</div> <div>522 R200</div> <div>522 R201</div> <div>522 R202</div> <div>522 R203</div> <div>522 R204</div> <div>522 R205</div> <div>522 R206</div> <div>522 R207</div> <div>522 R208</div> <div>522 R209</div> <div>522 R210</div> <div>522 R211</div> <div>522 R212</div> <div>522 R213</div> <div>522 R214</div> <div>522 R215</div> <div>522 R216</div> <div>522 R217</div> <div>522 R218</div> <div>522 R219</div> <div>522 R220</div> <div>522 R221</div> <div>522 R222</div> <div>522 R223</div> <div>522 R224</div> <div>522 R225</div> <div>522 R226</div> <div>522 R227</div> <div>522 R228</div> <div>522 R229</div> <div>522 R230</div> <div>522 R231</div> <div>522 R232</div> <div>522 R233</div> <div>522 R234</div> <div>522 R235</div> <div>522 R236</div> <div>522 R237</div> <div>522 R238</div> <div>522 R239</div> <div>522 R240</div> <div>522 R241</div> <div>522 R242</div> <div>522 R243</div> <div>522 R244</div> <div>522 R245</div> <div>522 R246</div> <div>522 R247</div> <div>522 R248</div> <div>522 R249</div> <div>522 R250</div> <div>522 R251</div> <div>522 R252</div> <div>522 R253</div> <div>522 R254</div> <div>522 R255</div> <div>522 R256</div> <div>522 R257</div> <div>522 R258</div> <div>522 R259</div> <div>522 R260</div> <div>522 R261</div> <div>522 R262</div> <div>522 R263</div> <div>522 R264</div> <div>522 R265</div> <div>522 R266</div> <div>522 R267</div> <div>522 R268</div> <div>522 R269</div> <div>522 R270</div> <div>522 R271</div> <div>522 R272</div> <div>522 R273</div> <div>522 R274</div> <div>522 R275</div> <div>522 R276</div> <div>522 R277</div> <div>522 R278</div> <div>522 R279</div> <div>522 R280</div> <div>522 R281</div> <div>522 R282</div> <div>522 R283</div> <div>522 R284</div> <div>522 R285</div> <div>522 R286</div> <div>522 R287</div> <div>522 R288</div> <div>522 R289</div> <div>522 R290</div> <div>522 R291</div> <div>522 R292</div> <div>522 R293</div> <div>522 R294</div> <div>522 R295</div> <div>522 R296</div> <div>522 R297</div> <div>522 R298</div> <div>522 R299</div> <div>522 R300</div> <div>522 R301</div> <div>522 R302</div> <div>522 R303</div> <div>522 R304</div> <div>522 R305</div> <div>522 R306</div> <div>522 R307</div> <div>522 R308</div> <div>522 R309</div> <div>522 R310</div> <div>522 R311</div> <div>522 R312</div> <div>522 R313</div> <div>522 R314</div> <div>522 R315</div> <div>522 R316</div> <div>522 R317</div> <div>522 R318</div> <div>522 R319</div> <div>522 R320</div> <div>522 R321</div> <div>522 R322</div> <div>522 R323</div> <div>522 R324</div> <div>522 R325</div> <div>522 R326</div> <div>522 R327</div> <div>522 R328</div> <div>522 R329</div> <div>522 R330</div> <div>522 R331</div> <div>522 R332</div> <div>522 R333</div> <div>522 R334</div> <div>522 R335</div> <div>522 R336</div> <div>522 R337</div> <div>522 R338</div> <div>522 R339</div> <div>522 R340</div> <div>522 R341</div> <div>522 R342</div> <div>522 R343</div> <div>522 R344</div> <div>522 R345</div> <div>522 R346</div> <div>522 R347</div> <div>522 R348</div> <div>522 R349</div> <div>522 R350</div> <div>522 R351</div> <div>522 R352</div> <div>522 R353</div> <div>522 R354</div> <div>522 R355</div> <div>522 R356</div> <div>522 R357</div> <div>522 R358</div> <div>522 R359</div> <div>522 R360</div> <div>522 R361</div> <div>522 R362</div> <div>522 R363</div> <div>522 R364</div> <div>522 R365</div> <div>522 R366</div> <div>522 R367</div> <div>522 R368</div> <div>522 R369</div> <div>522 R370</div> <div>522 R371</div> <div>522 R372</div> <div>522 R373</div> <div>522 R374</div> <div>522 R375</div> <div>522 R376</div> <div>522 R377</div> <div>522 R378</div> <div>522 R379</div> <div>522 R380</div> <div>522 R381</div> <div>522 R382</div> <div>522 R383</div> <div>522 R384</div> <div>522 R385</div> <div>522 R386</div> <div>522 R387</div> <div>522 R388</div> <div>522 R389</div> <div>522 R390</div> <div>522 R391</div> <div>522 R392</div> <div>522 R393</div> <div>522 R394</div> <div>522 R395</div> <div>522 R396</div> <div>522 R397</div> <div>522 R398</div> <div>522 R399</div> <div>522 R400</div> <div>522 R401</div> <div>522 R402</div> <div>522 R403</div> <div>522 R404</div> <div>522 R405</div> <div>522 R406</div> <div>522 R407</div> <div>522 R408</div> <div>522 R409</div> <div>522 R410</div> <div>522 R411</div> <div>522 R412</div> <div>522 R413</div> <div>522 R414</div> <div>522 R415</div> <div>522 R416</div> <div>522 R417</div> <div>522 R418</div> <div>522 R419</div> <div>522 R420</div> <div>522 R421</div> <div>522 R422</div> <div>522 R423</div> <div>522 R424</div> <div>522 R425</div> <div>522 R426</div> <div>522 R427</div> <div>522 R428</div> <div>522 R429</div> <div>522 R430</div> <div>522 R431</div> <div>522 R432</div> <div>522 R433</div> <div>522 R434</div> <div>522 R435</div> <div>522 R436</div> <div>522 R437</div> <div>522 R438</div> <div>522 R439</div> <div>522 R440</div> <div>522 R441</div> <div>522 R442</div> <div>522 R443</div> <div>522 R444</div> <div>522 R445</div> <div>522 R446</div> <div>522 R447</div> <div>522 R448</div> <div>522 R449</div> <div>522 R450</div> <div>522 R451</div> <div>522 R452</div> <div>522 R453</div> <div>522 R454</div> <div>522 R455</div> <div>522 R456</div> <div>522 R457</div> <div>522 R458</div> <div>522 R459</div> <div>522 R460</div> <div>522 R461</div> <div>522 R462</div> <div>522 R463</div> <div>522 R464</div> <div>522 R465</div> <div>522 R466</div> <div>522 R467</div> <div>522 R468</div> <div>522 R469</div> <div>522 R470</div> <div>522 R471</div> <div>522 R472</div> <div>522 R473</div> <div>522 R474</div> <div>522 R475</div> <div>522 R476</div> <div>522 R477</div> <div>522 R478</div> <div>522 R479</div> <div>522 R480</div> <div>522 R481</div> <div>522 R482</div> <div>522 R483</div> <div>522 R484</div> <div>522 R485</div> <div>522 R486</div> <div>522 R487</div> <div>522 R488</div> <div>522 R489</div> <div>522 R490</div> <div>522 R491</div> <div>522 R492</div> <div>522 R493</div> <div>522 R494</div> <div>522 R495</div> <div>522 R496</div> <div>522 R497</div> <div>522 R498</div> <div>522 R499</div> <div>522 R500</div> <div>522 R501</div> <div>522 R502</div> <div>522 R503</div> <div>522 R504</div> <div>522 R505</div> <div>522 R506</div> <div>522 R507</div> <div>522 R508</div> <div>522 R509</div> <div>522 R510</div> <div>522 R511</div> <div>522 R512</div> <div>522 R513</div> <div>522 R514</div> <div>522 R515</div> <div>522 R516</div> <div>522 R517</div> <div>522 R518</div> <div>522 R519</div> <div>522 R520</div> <div>522 R521</div> <div>522 R522</div> <div>522 R523</div> <div>522 R524</div> <div>522 R525</div> <div>522 R526</div> <div>522 R527</div> <div>522 R528</div> <div>522 R529</div> <div>522 R530</div> <div>522 R531</div> <div>522 R532</div> <div>522 R533</div> <div>522 R534</div> <div>522 R535</div> <div>522 R536</div> <div>522 R537</div> <div>522 R538</div> <div>522 R539</div> <div>522 R540</div> <div>522 R541</div> <div>522 R542</div> <div>522 R543</div> <div>522 R544</div> <div>522 R545</div> <div>522 R546</div> <div>522 R547</div> <div>522 R548</div> <div>522 R549</div> <div>522 R550</div> <div>522 R551</div> <div>522 R552</div> <div>522 R553</div> <div>522 R554</div> <div>522 R555</div> <div>522 R556</div> <div>522 R557</div> <div>522 R558</div> <div>522 R559</div> <div>522 R560</div> <div>522 R561</div> <div>522 R562</div> <div>522 R563</div> <div>522 R564</div> <div>522 R565</div> <div>522 R566</div> <div>522 R567</div> <div>522 R568</div> <div>522 R569</div> <div>522 R570</div> <div>522 R571</div> <div>522 R572</div> <div>522 R573</div> <div>522 R574</div> <div>522 R575</div> <div>522 R576</div> <div>522 R577</div> <div>522 R578</div> <div>522 R579</div> <div>522 R580</div> <div>522 R581</div> <div>522 R582</div> <div>522 R583</div> <div>522 R584</div> <div>522 R585</div> <div>522 R586</div> <div>522 R587</div> <div>522 R588</div> <div>522 R589</div> <div>522 R590</div> <div>522 R591</div> <div>522 R592</div> <div>522 R593</div> <div>522 R594</div> <div>522 R595</div> <div>522 R596</div> <div>522 R597</div> <div>522 R598</div> <div>522 R599</div> <div>522 R600</div> <div>522 R601</div> <div>522 R602</div> <div>522 R603</div> <div>522 R604</div> <div>522 R605</div> <div>522 R606</div> <div>522 R607</div> <div>522 R608</div> <div>522 R609</div> <div>522 R610</div> <div>522 R611</div> <div>522 R612</div> <div>522 R613</div> <div>522 R614</div> <div>522 R615</div> <div>522 R616</div> <div>522 R617</div> <div>522 R618</div> <div>522 R619</div> <div>522 R620</div> <div>522 R621</div> <div>522 R622</div> <div>522 R623</div> <div>522 R624</div> <div>522 R625</div> <div>522 R626</div> <div>522 R627</div> <div>522 R628</div> <div>522 R629</div> <div>522 R630</div> <div>522 R631</div> <div>522 R632</div> <div>522 R633</div> <div>522 R634</div> <div>522 R635</div> <div>522 R636</div> <div>522 R637</div> <div>522 R638</div> <div>522 R639</div> <div>522 R640</div> <div>522 R641</div> <div>522 R642</div> <div>522 R643</div> <div>522 R644</div> <div>522 R645</div> <div>522 R646</div> <div>522 R647</div> <div>522 R648</div> <div>522 R649</div> <div>522 R650</div> <div>522 R651</div> <div>522 R652</div> <div>522 R653</div> <div>522 R654</div> <div>522 R655</div> <div>522 R656</div> <div>522 R657</div> <div>522 R658</div> <div>522 R659</div> <div>522 R660</div> <div>522 R661</div> <div>522 R662</div> <div>522 R663</div> <div>522 R664</div> <div>522 R665</div> <div>522 R666</div> <div>522 R667</div> <div>522 R668</div> <div>522 R669</div> <div>522 R670</div> <div>522 R671</div> <div>522 R672</div> <div>522 R673</div> <div>522 R674</div> <div>522 R675</div> <div>522 R676</div> <div>522 R677</div> <div>522 R678</div> <div>522 R679</div> <div>522 R680</div> <div>522 R681</div> <div>522 R682</div> <div>522 R683</div> <div>522 R684</div> <div>522 R685</div> <div>522 R686</div> <div>522 R687</div> <div>522 R688</div> <div>522 R689</div> <div>522 R690</div> <div>522 R691</div> <div>522 R692</div> <div>522 R693</div> <div>522 R694</div> <div>522 R695</div> <div>522 R696</div> <div>522 R697</div> <div>522 R698</div> <div>522 R699</div> <div>522 R700</div> <div>522 R701</div> <div>522 R702</div> <div>522 R703</div> <div>522 R704</div> <div>522 R705</div> <div>522 R706</div> <div>522 R707</div> <div>522 R708</div> <div>522 R709</div> <div>522 R710</div> <div>522 R711</div> <div>522 R712</div> <div>522 R713</div> <div>522 R714</div> <div>522 R715</div> <div>522 R716</div> <div>522 R717</div> <div>522 R718</div> <div>522 R719</div> <div>522 R720</div> <div>522 R721</div> <div>522 R722</div> <div>522 R723</div> <div>522 R724</div> <div>522 R725</div> <div>522 R726</div> <div>522 R727</div> <div>522 R728</div> <div>522 R729</div> <div>522 R730</div> <div>522 R731</div> <div>522 R732</div> <div>522 R733</div> <div>522 R734</div> <div>522 R735</div> <div>522 R736</div> <div>522 R737</div> <div>522 R738</div> <div>522 R739</div> <div>522 R740</div> <div>522 R741</div> <div>522 R742</div> <div>522 R743</div> <div>522 R744</div> <div>522 R745</div> <div>522 R746</div> <div>522 R747</div> <div>522 R748</div> <div>522 R749</div> <div>522 R750</div> <div>522 R751</div> <div>522 R752</div> <div>522 R753</div> <div>522 R754</div> <div>522 R755</div> <div>522 R756</div> <div>522 R757</div> <div>522 R758</div> <div>522 R759</div> <div>522 R760</div> <div>522 R761</div> <div>522 R762</div> <div>522 R763</div> <div>522 R764</div> <div>522 R765</div> <div>522 R766</div> <div>522 R767</div> <div>522 R768</div> <div>522 R769</div> <div>522 R770</div> <div>522 R771</div> <div>522 R772</div> <div>522 R773</div> <div>522 R774</div> <div>522 R775</div> <div>522 R776</div> <div>522 R777</div> <div>522 R778</div> <div>522 R779</div> <div>522 R780</div> <div>522 R781</div> <div>522 R782</div> <div>522 R783</div> <div>522 R784</div> <div>522 R785</div> <div>522 R786</div>								

Schemat ideowy tablicy sterowej
stycznikowej dźwigu osobowego napędzanego
silnikiem asynchronicznym dwubiegowym

E1301-001

str. 1

c.d. str. -




Schemat elektryczny fotoimpulsatora typu K3418-001


E1302-003

str. 1

c.d. str. —




Schemat ideowy układu potąceń fotoimpulsatora



Schemat ideowy układu potąceń jednostki wtykowej

Schemat montażowy układu elementów na płytce drukowanej (widok od str. elementów)



Uwagi:

1. Potączenie linii przerywn. wykonać przynad. Tdya 7x0.1
2. Potąc. linia grubą, prowadzić do rozet wtyku drut. międz. ocynk. ϕ 0.5mm



Oznac.	Nazwa elementu	Typ i użycie
R1	Opornik	39k 0.125W
R2	"	1k "
R3	"	10k "
R4	"	3k "
R5	"	56k "
R6	"	1.3M "
D1	Fotodioda	FG-2
D2	Dioda Zenera	BZ101
D3	Dioda	00458
T1, T2	Transistor	T3-50


Schemat ideowo-montażowy rozdzielniczy dźwigowej

E1305-002

adapt. A. Tomczyk

strona: 1

c.d. str. 2



Uwaga:

Przy zastosowaniu stycznika N110-100
zamiast styków 13-14 taczyć styki 30-32

Nr	Szt.	Nazwa	Typ lub nr rysunku	Fig.	Pozycja wg zestawień K 1604-001
220	1	Wyłącznik główny	LR 200-21a	35	10
221	1	Stycznik liniowy	N110-60(100) Nap. ster. 220V~	9	18, 19
262	1	Wyłącz. oświetlenia	skrzynka WP-10	22	11
281:1-3	3	Bezpiecz. główne	Bm-Wts w zależn. od. wyk.	53	31,
291:1	1	Bezpiecz. ośw. ietl.	BL-Wts6	53	37
291:2	1	Bezpiecz. stycznika	BL-Wts6	53	37

E1305-002


Schemat montażowy rozdzielniczy dźwigowej

E1305-002

adapt. A. Tomczyk

Strona: 2

C.d. str. -



E1305-002

Tabela połączeń tablicy stycznikowej dźwigu osobowego napędzanego silnikiem dwubiegowym

E1401-001

adapt. A. Tomczyk

Strona: 1

c.d. str. 2

L.p.	Aparat lub zacisk		Aparat lub zacisk		Aparat lub zacisk		Aparat lub zacisk											
1	00		P83		P150													
2	251:1	(-)	201:U	15	201:U	b	241:2	03										
3			201:N	12	201:UV	2	P50											
4			—		201:N	b	286:3	2										
5	—		P84		201:NV	2	—											
6	P4		201:U	12	203:H	b												
7	203:H	1	201:N	15	203:HV	2	241:1	11										
8	203:L	1	—		203:L	b	251:1	1										
9	286:1	1	P86		203:LV	2												
10	—		203L	α	—		—											
11	P5		203:LV	1	P201		241:1	12										
12	201:U	3	—		271:N	2	241:2	11										
13	201:N	3	P87		—		251:1	2										
14	285:2	1	203:L	15	P200+t													
15	—		—		271:U	2	—											
16	P6		P91		—													
17	201:U	5	289	2	00		241:2	12										
18	201:N	5	—		274	(±)	251:1	3										
19	286:3	1	P101		—													
20	—		201:U	2	P151		—											
21	P11		201:N	2	201:U	1	241:1	21										
22	203:H	2	—		201:N	1	289											
23	—		P127			12	—											
24	P12		201:U	11	203:L	12	241:1	22										
25	203:H	4	201:N	11	—		241:2	21										
26	—		—		201:U	α	—											
27	P13		P131		201:UV	1												
28	203:H	6	201:U	13	201:N	15	25:1	(+)										
29	—		201:N	13	—		287:1	1										
30	P21		287:2	2	201:U	16	—											
31	203:L	2	—		201:N	α	201:U	6										
32	—		P134		201:NV	1	201:N	4										
33	P22		260	1	—		203:L	5										
34	203:L	4	—		203:H	α	203:H	3 1										
35	—		P135		203:HV	1	—											
36	P23		271:U	1	203:L	16	201:U	4										
37	203-L	6	271:N	1	—		201:N	6										
38	—		—		203:H	11	203:L	3										
39	P50		P136		203:L	11	203:H	5										
40	274	2	261	2	287:1	2	—											
41	241:2	22	—		287:2	1												
42	—		P141		—													
43	P56		260	2														
44	274	1	—		241:1	01												
45	—		P144		P58													
46	P81		261	1	286:1	2												
47	201:N	14	—		—													
48	—		P117		241:1	03												
49	P82		261	3	241:2	01												
50	201:U	14	—		P53													
51	—		261	2	286:2	2												
52	—		261	4	—													
53	—		—		—													

W1401-001


*Tabela połączeń tablicy stycznikowej
dźwigu osobowego napędzanego silnikiem dwubieg.*

E 1401-001

adapt. A. Tomczyk

Strona: 2

c.d. str. —



Uwaga:

*Wkleić na wewnętrzne strony
drzwi szafki stycznikowej*

E 1401-001

C.O. str. -

6	E1006-001
5	E1005-001
4	E1004-001
3	E1003-001
2	E1002-001
1	E1001-001
L.	Występuje
p.	schemacie

[illegible]


Schemat montażowy instalacji w maszynowni

E1601-001

str. 1

c.d. str. 2

W przypadku, gdy nie występuje
kontakt „1” zaciski 133 i 143 zerować




6	E1006-001
5	E1005-001
4	E1004-001
3	E1003-001
2	E1002-001
1	E1001-001
L	Występuje
P	n schemacie

Schemat montażowy instalacji w maszynowni

E1601-001

str. 2

c.d.str -



Uwagi!

1. W przypadku, gdy nie występuje kontakt 1. zaciski 133 i 143 zamrzeć.
2. Instalację obwodów sterowych wykonać przewodem $Dy 750 \times 15 mm^2$.
3. Instalację obwodów siłowych wykonać przewodem dobranym wg. instrukcji J12-004.
4. Przewody układać w rurach z twardego PCW typ lekki.
5. Rury z PCW można zastąpić rurami izolacyjnymi płaszczowymi.


6	E1005-001
5	E1005-001
4	E1004-001
3	E1003-001
2	E1002-001
1	E1001-001
0	Wykryje
0	W schemacie

Schemat montażowy instalacji na kabinie z kasetą jazd kontrolnych

E1602-013

str. 1

c.d. str. -



6	E1008-006
7	E1008-001
5	E1004-004
6	E1004-005
4	E1006-001
3	E1005-001
2	E1004-001
1	E1003-001
Lp	Następuje schemat

Uwaga:
Zastępuje E1602-004


Schemat montażowy instalacji w szycie

E 1603-001

adapt. A. Tomczyk

Strona: 1

c.d. str. -



Oznaczenie aparatów elektrycznych

E1701-001

str. 1

c.d. str. 2

1-20

Przekazniki i styczniki

Dotyczy figur 2÷8

$$\overline{1} \overline{2} \overline{3} \overline{4} = \overline{1} \overline{2} \overline{3} \overline{4}$$

$$\overline{1} \overline{2} \overline{3} \overline{4} = \overline{1} \overline{2} \overline{3} \overline{4}$$

Potężenia cewek

Rozmieszczenie zestyków analogicznie jak w figurze 3

$$\overline{1} \overline{2} \overline{3} \overline{4} = \overline{1} \overline{2} \overline{3} \overline{4}$$

Potężenia zestyków

2 PAY-20

$$\overline{1} \overline{2} \overline{3} \overline{4} = \overline{1} \overline{2} \overline{3} \overline{4}$$

3 PAY-42

$$\overline{1} \overline{2} \overline{3} \overline{4} = \overline{1} \overline{2} \overline{3} \overline{4}$$

4 PAY-48

$$\overline{1} \overline{2} \overline{3} \overline{4} = \overline{1} \overline{2} \overline{3} \overline{4}$$

5 PAY-102

$$\overline{1} \overline{2} \overline{3} \overline{4} = \overline{1} \overline{2} \overline{3} \overline{4}$$

6 PAY-84

$$\overline{1} \overline{2} \overline{3} \overline{4} = \overline{1} \overline{2} \overline{3} \overline{4}$$


7 R-15-4P

$$\overline{1} \overline{2} \overline{3} \overline{4} = \overline{1} \overline{2} \overline{3} \overline{4}$$

8 PAY-66

$$\overline{1} \overline{2} \overline{3} \overline{4} = \overline{1} \overline{2} \overline{3} \overline{4}$$


9a N110




9b




10a SLC100



10b T110




10a EF48L




10b




11a SLC60




11b TSA85P




11 ST-2




12




18 TDO1




13 K3-1P




15 HSC44



19 mRTe-40



14a SLC12



14b TSA11



Oznaczenie aparatów elektrycznych

E1701-001

str 2

c.d.str. 3



21-50

Kłaczni

51-80

Oporniki, magnesy itd.

mecha- ręczny przy- termi- kluczy-
niczny cisk czny kowy



E1701-001

Oznaczenie aparatów elektrycznych

E1701-001

str. 3

c.d. str. -

81-100


Silniki i generatory

Podzespoły elektroniczne

Przekładniki


Dotyczy figur 201-204

81



1.


89



2.

1.


101



3.

1.


82



2.

1.

90




3.

1.2.


2.

102




1.

103





1.


104



1.




Potężenia cewek




Rozmieszczenie zestyków widok z przodu


201




202




203




204




206



207




84



2.

1.

85




4.5.

3.

2.

1.


86



3.


1.2.

87



1.

88



2.

1.

E 1701-001






Schemat rozmieszczenia przystanek w szybie dźwigu osobowego $V=1m/s$

E1702-001

adapt. A. Tomczyk


Strona: 1

C.d. str. —



Uwaga:

1. Włączniki krańcowe „51”, 136:U lub 135:N powinny wyłączać obwód gdu poziom podłogi kabiny znajduje się w zakresie odległości 100-150 mm poniżej poziomu podestu przystanku końcowego górnego lub poniżej poziomu podestu przyst. pierwszego.
2. Włączniki krańcowe „125:1” i „125:t” umieszczone w szynie powinny zadziałać z chwilą przekroczenia przez poziom podłogi kabiny odległości 1100 mm poniżej poziomu podestu przystanku pierwszego lub poniżej poziomu podestu przystanku końcowego górnego.



Impulsator fotoelektryczny

Instalacja ochronna w dźwigach
o $V=1\text{m/sec.}$

Symbol

714-006

Q. 114

55

